

POMPA DOSATRICE ALTERNATIVA A DIAFRAMMA CON RITORNO A MOLLA

NORME DI INSTALLAZIONE, USO E MANUTENZIONE

DIAPHRAGM DOSING PUMP POSITIVE STROKE SPRING RETURN

INSTALLATION, OPERATION AND MAINTENANCE INSTRUCTIONS

SERIE - SERIES "D"




CONTIENE CERTIFICATO DI CONFORMITÀ CERTIFICATE OF CONFORMITY ENCLOSED







UNI EN ISO 9001:2000 9190.ETAD



ASSISTENZA TECNICA E UFFICI COMMERCIALI TECHNICAL ASSISTANCE AND SALES OFFICES ASISTENCIA TECNICA Y OFICINAS COMERCIALES ASSISTANCE TECHNIQUE ET BUREAUX COMMERCIAUX

ETATRON D.S.

Sede - Head office

ROME

Via Catania, 4 00040 Pavona di Albano Laziale (RM) ITALY Tel. +39 06 93 49 891 (r.a.) - Fax +39 06 93 43 924 Internet: http:// www.etatronds.com

e-mail: info@etatronds.com

Filiali - Branch offices

MILANO
Via Ghisalba, 13
20021 Ospiate di Bollate (MI) ITALY
Tel. 02 35 04 588 Fax 02 35 05 421

ENGLAND ETATRON (U.K.): Chemical Dosing Pumps & Equipment Moor Farm House East Road Sleaford Lincolnshire, NG34 8SP ENGLAND Phone +44 1529 300567 Fax +44 1529 300503

IRELAND ETATRON (Ireland) Limited The Pike Lisavaird Clonakilty Co.Cork Republic of Ireland Phone: +353 1883 4466 Fax: +353 1883 4468

CANADA
 ETATRON D.S. Inc
 #203-17665 - 66A Ave
 Surrey BC V3S 2 A7 Canada
 Phone +1 604 576 8539 - +1 604 574 1401
 Fax +1 604 576 0924

ASIA ETATRON D.S. (Asia-Pacific) PTE Ltd No. 7, Kaki Bukit Road 2 - #03-01 Great Pacific Warehouse Singapore 417840 Phone +65 67437959 Fax +65 67430397

© RUSSIA
OOO ETATRON
3-rd Mytishenskaya str., 16/2
129626, Moscow, RUSSIA
Phone/Fax: +7 495 7871459
www.etatron.ru

● UKRAINA
OOO ETATRON
Soborna Street, 446
Rivne, Rivne region 33024
Phone: +380362610681/82
Fax: +380362630801/622033
etatron@ukrwest.net

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

CE

ETATRON D.S. S.r.l.

Via Catania, 4 - 00040 Pavona di Albano Laziale (RM) • ITALY Tel. +39 06 93 49 891 • Fax +39 06 93 43 924 C.C.I.A.A. 535990 - Trib. di Velletri 5170/85 • Cod. Fisc. 06632160583 P. Iva 01585941006 • N. Export M/7011798

Internet: http://www.etatronds.com e-mail: info@etatronds.com

IN QUALITÀ DI FABBRICANTE DELLA POMPA DOSATRICE

SERIE: D

MODELLO: AA/BA

dichiara sotto la propria responsabilità che la stessa è conforme a quanto prescritto dalle Direttive: CEE/89/392; CEE/89/336-EMC; CEE/73/23

nonché conforme alle seguenti norme armonizzate: EN 292-1; EN 292-2; EN 60204-1; EN 55014-1; EN 61000-3-2; EN61000-3-3.

Dichiara inoltre che la macchina in oggetto viene fornita con regolare marcatura e necessario supporto informativo (Manuale di Uso, Manutenzione e Ricambi).

La presente dichiarazione è conforme a Norme e Direttive citate ed è parte integrante del Fascicolo Tecnico del Costruttore.

p. Etatron DS S.r.l. Responsabile Tecnico Marco Trissati

Pavona di Albano Laziale (Roma) ITALY, lì 31/07/2004

CERTIFICATE OF CONFORMITY

ETATRON D.S. S.r.l.

Via Catania, 4 - 00040 Pavona di Albano Laziale (RM) • ITALY Tel. +39 06 93 49 891 • Fax +39 06 93 43 924 C.C.I.A.A. 535990 - Trib. di Velletri 5170/85 • Cod. Fisc. 06632160583 P. Iva 01585941006 • N. Export M/7011798 Internet: http://www.etatronds.com e-mail: info@etatronds.com

AS MANUFACTURER OF CHEMICAL DOSING PUMPS

SERIES: D

MODEL: AA/BA

Under our own responsibility we declare confirmity in accordance with the following directives: CEE/89/392; CEE/89/336-EMC; CEE/73/23

In addition in accordance with the following regulations: EN 292-1; EN 292-2; EN 60204-1; EN 55014-1; EN 61000-3-2; EN61000-3-3.

This certificate confirms equipment supplied 🕻 🕻 marked and technical documentation including operating manual and spare parts manual. This declaration conforms to the above directive and forms an integral part of the manufacturer operating manual.

> p. Etatron DS S.r.l. . Technical Manager . Marco Trissati

Pavona di Albano Laziale (Roma) ITALY, lì 31/07/2004

POMPA DOSATRICE ALTERNATIVA A DIAFRAMMA CON RITORNO A MOLLA SERIE D MOD. AA/BA

NORME DI INSTALLAZIONE, USO E MANUTENZIONE

- Il presente manuale è parte integrante della pompa dosatrice
- Leggere attentamente, prima dell'uso, quanto riportato nel Manuale
- Conservare sempre il Manuale



	PREFAZIONE PREMESSA INTRODUZIONE AL MANUALE 1.2.1 Note di consultazione 1.2.2 Glossario dei termini principali.	2 2 2 2 2
2.0 2.1	PRECAUZIONI GENERALI AVVERTENZE E CAUTELE	3 3
3.0	IDENTIFICAZIONE DELLA POMPA	3
4.2 4.3 4.4	POMPE DOSATRICI SERIE "D". DESCRIZIONE DESCRIZIONE CLASSIFICAZIONE PRESTAZIONI E CARATTERISTICHE FORNITURA TRASPORTO E MOVIMENTAZIONE	4 4 4 5 6
5.2 5.3 5.4 5.5 5.6	INSTALLAZIONE DISTANZE MINIME LUOGHI ED AMBIENTE 5.2.1 Uso della pompa in atmosfera esplosiva REQUISITI DI IMPIANTO 5.3.1 Tubazioni sull'impianto 5.3.2 Valvola di sicurezza, manometro 5.3.3 Configurazione con accumulatore pneumatico o polmone smorzatore di impulsi 5.3.4 Coibentazione delle tubazioni PROCEDURE DI INSTALLAZIONE 5.4.1 Installazione ideale 5.4.2 Installazione sotto battente 5.4.3 Installazione sopra battente 5.4.4 Dosaggio di liquidi con possibili impurità 5.4.5 Installazione con valvola di iniezione in mandata RIMOZIONE DELLE PROTEZIONI RIEMPIMENTO OLIO ALLACCIAMENTO RETE ELETTRICA E COLLEGAMENTO CAVI	8 8 8 8 9 9 9 10 10 10 10 11 11 11 12 12 13 13
6.2	SICUREZZA DELLA MACCHINA PROTEZIONI MECCANICHE, ELETTRICHE E DI TENUTA RISCHI RESIDUI SITUAZIONI DI EMERGENZA	14 14 14 14
7.2 7.3	NORME DI FUNZIONAMENTO CONTROLLI PRELIMINARI ALLA FASE DI AVVIAMENTO OPERAZIONI DI AVVIAMENTO VERIFICA DEL SENSO DI ROTAZIONE DEL MOTORE REGOLAZIONE E REGISTRAZIONE	15 15 15 15 15
8.2 8.3	MANUTENZIONE RABBOCCO E SOSTITUZIONE OLIO PULIZIA/SOSTITUZIONE VALVOLE PULIZIA/SOSTITUZIONE ANELLI DI TENUTA SERRAGGIO VITI	17 18 18 18 18
9.0	GUASTI - CAUSE - RIMEDI	19
10.0	SMANTELLAMENTO	19
11.0	RUMORE EMESSO DALLA MACCHINA O DA MACCHINA IDENTICA	19
12.0	SCHEMA ELETTRICO	20
13.0	GRAFICI DI PORTATA IN FUNZIONE DELLA PRESSIONE DI ESERCIZIO	21
ALLEG	ATO 1 - PARTI DI RICAMBIO	47

1.0 PREFAZIONE

1.1 Premessa

Il presente libretto d'istruzioni è stato redatto in conformità alla Direttiva Macchine 89/392 e successive modifiche 91/368. 93/44 e 93/68. È inoltre stato redatto secondo la norma EN 292 1 / 2.

1.2 Introduzione al manuale

Scopo di questo manuale è la trasmissione delle informazioni necessarie all'uso competente e sicuro del prodotto. Esse sono il frutto di un'elaborazione continua e sistematica di dati e prove tecniche registrate e validate dal Costruttore, in attuazione alle procedure interne di sicurezza e qualità dell'informazione

I dati di seguito riportati sono destinati - IN VIA ESCLUSIVA - ad utenza specializzata, in grado di interagire con il prodotto in condizioni di sicurezza per le persone, per la macchina su cui dev'essere assiemato e per l'ambiente, interpretando un'elementare diagnostica dei guasti e delle condizioni di funzionamento anomale e compiendo semplici operazioni di verifica funzionale, nel pieno rispetto delle prescrizioni oggetto delle pagine a seguire e delle norme di sicurezza e salute vigenti.

Le informazioni riguardanti installazione, montaggio, smontaggio, manutenzione, aggiustaggio e riparazione, sono destinate - e quindi eseguibili - sempre ed in via esclusiva da personale specializzato avvertito ed istruito, o direttamente dall'ASSISTENZA TECNICA AUTORIZZATA.

Per un corretto rapporto col prodotto, è necessario garantire leggibilità e conservazione del manuale - anche per futuri riferimenti -. In caso di deterioramento o più semplicemente per ragioni di approfondimento tecnico ed operativo, rivolgersi direttamente l'Assistenza Tecnica Autorizzata.

ATTENZIONE: il documento si riferisce alle pompe dosatrici Serie D. Prima di proseguire la consultazione, identificare con precisione il Modello cui si riferisce la fornitura, confrontando le indicazioni poste sul frontespizio del Manuale con la targhetta di riconoscimento fissata al prodotto.

1.2.1 Note di consultazione

Per praticità di lettura, il Manuale è dotato di simboli che evidenziano situazioni di attenzione, consigli pratici o semplici raccomandazioni:



Le indicazioni poste all'interno di riquadri ombreggiati si riferiscono alla sicurezza.

1.2.2 Glossario dei termini principali.

TERMINE	DESCRIZIONE
Testata	Componente dell'apparecchiatura in cui è ricavata la camera di compressione del liquido da trattare.
Diaframma	Membrana circolare vincolata sulla circonferenza esterna. Azionata nella parte centrale comprime il liquido aspirato all'interno della testata.
Cassa riduttore	Corpo centrale della pompa in pressofusione di alluminio. Racchiude il gruppo riduttore vite senza fine - ruota e l'eccentrico che trasmette il moto alternativo al diaframma.
Anello di tenuta	Dispositivo che impedisce la fuoriuscita del liquido in pressione o dell'olio lubrificante dalla cassa del riduttore.
Asta di regolazione	Meccanismo a vite che permette di limitare la corsa del diaframma e quindi di regolare la portata della pompa.
Manometro	Strumento misuratore di pressione.
Valvola di sicurezza	Dispositivo che permette la fuoriuscita del liquido trattato qualora la pressione superi un determinato valore ritenuto pericoloso per il corretto funzionamento dell'apparecchiatura e dell'impianto.
Smorzatore di impulsi	Recipiente che può essere riempito d'aria ad una pressione opportuna la cui funzione e quella di smorzare le vibrazioni dovute al movimento pulsante del liquido trattato.
dB (Decibel)	Unità di misura del rumore emesso dalla pompa.

2.0 PRECAUZIONI GENERALI

- Accertarsi sempre ed in via preventiva di aver compreso il contenuto del manuale. Il mancato rispetto delle norme descritte e/o richiamate, esime il Costruttore da responsabilità per danni a persone e/o cose.
- Anche se le pompe dosatrici della serie D sono state realizzate e protette per il dosaggio di sostanze liquide
 che possono presentare particelle solide in sospensione, occorre comunque sempre prestare attenzione al
 trattamento di queste sostanze.

IMPORTANTE: per qualsiasi approfondimento circa utilizzo o trattamento di sostanze particolari, rivolgersi sempre ed in via preventiva all'Assistenza Tecnica Autorizzata o direttamente al Costruttore.

- Qualsiasi altro uso, non compreso od esplicitamente citato dalle pagine a seguire, è da considerarsi NON AMMESSO.
- Verificare preventivamente all'installazione il rispetto delle norme di sicurezza, piazzamento ed operatività dell'impianto cui va sistemata l'apparecchiatura. Qualora fossero necessari degli approfondimenti, rivolgersi direttamente ed in via esclusiva all'Assistenza Tecnica Autorizzata o direttamente al Costruttore, comunicando Modello e numero di Matricola.
- Movimentazione, sollevamento, installazione, uso e manutenzione nei limiti delle definizioni citate al paragrafo precedente, devono essere eseguite da personale qualificato, nel pieno rispetto delle istruzioni di seguito riportate ed in conformità alle norme di sicurezza e salute vigenti.
- Il presente documento va **SEMPRE** allegato al Manuale d'impianto ove viene installata la pompa.

2.1 Avvertenze e cautele

- Verificare sempre ed in via preventiva il corretto fissaggio della macchina. Controllare funzionamento, montaggio ed efficienza di comandi e sistemi di sicurezza.
- Le pompe Serie D sono parte integrante dell'impianto/macchina in cui sono montate. Considerato l'uso ammesso delle dosatrici, è tassativamente prescritta la conformità dell'impianto suoi gruppi principali ed ausiliari alle norme vigenti in materia di sicurezza, salute ed ambiente.
- Prestare attenzione alle targhette di segnalazione ed avvertimento. In caso di deterioramento procedere alla sostituzione rivolgendosi all'Assistenza Tecnica Autorizzata o direttamente al Costruttore.
- Installazione, preliminari di avviamento, controlli di procedura, azionamento delle unità di governo impianto di assiemaggio/dosatrice e qualsiasi operazione da impostarsi sulla pompa, presuppongono competenza, consapevolezza e prudenza dell'operatore
- L'uso di ricambistica non rispondente alle caratteristiche di seguito riportate, le modifiche o le manomissioni anche lievi, esimono il Costruttore da qualsiasi responsabilità relativa a buon uso, corretto funzionamento ed incolumità per persone e/o cose.
- È tassativamente vietato manomettere organi di governo e dispositivi di sicurezza.
- · Conservare questa edizione per futuri riferimenti.

3.0 IDENTIFICAZIONE DELLA POMPA


I dati essenziali per l'identificazione delle pompe dosatrici Serie D sono rilevabili dalle targhette poste sulla supericie esterna del corpo principale, come da fig.1

Ne sono parte sostanziale:

- Costruttore
- · Numero di Matricola
- Modello
- Anno di costruzione
- Rumorosità (dB)
- Massa (kg)
- Pressione (bar)
- Portata (l/h)
- Marcatura CE
- * Tensione (V)
- * Frequenza (Hz)

Nota:

- (•) Targhetta cassa pompa
- (*) Targhetta cassa motore



ATTENZIONE: è tassativamente vietato rimuovere o deteriorare le targhette. Ove ciò si verificasse, rivolgersi sempre ed in via esclusiva alla Assistenza Tecnica autorizzata o direttamente al Costruttore.

Per qualsiasi informazione e/o approfondimento tecnico relativo alla macchina, citare sempre:

- modello:
- matricola;
- · date di installazione e collaudo;
- date di edizione e redazione del Manuale di istruzioni evidenziate in copertina.

4.0 POMPE DOSATRICI SERIE "D"

DESCRIZIONE

Le pompe serie "D" sono state progettate, realizzate e protette per il dosaggio di sostanze liquide con o senza particelle solide in sospensione.

4.1 Descrizione

Le pompe sono costituite da quattro parti fondamentali: motore, cassa riduttore, testate e valvole. (vedi fig. 1).

Testata Diaframma

L'azione di pompaggio viene eseguita da un diaframma (costituito di gomma rinforzata e ricoperta di teflon), che si muove di moto alternato nella sua parte centrale, ed è a diretto contatto con il liquido trattato. L'azione di tenuta viene eseguita da opportuni anelli costituiti da materiale adatto alle diverse condizioni di impiego.

Valvole

Il diaframma, nella fase di ritorno, crea, all'interno della testata una depressione per la quale, attraverso la valvola di aspirazione, si ha una immissione di liquido nella testata stessa. Nella fase di avanzamento, il liquido compresso, apre la valvola di mandata, immettendosi, così nel circuito, appunto, di mandata. Sono disponibili tre tipi di valvole definiti dai tre diametri dei fori di portata.

Cassa riduttore

La parte di potenza (non a contatto con il liquido trattato) detta "cassa riduttore" è comune a tutti i tipi di pompe. Questa è realizzata in tre versioni 60, 103, 120 colpi/min. per quanto riguarda la frequenza di pompaggio. La corsa delle parti in movimento è di 10 mm. È previsto anche il funzionamento a 60 Hz con le relative variazioni di portate e prestazioni, come riportato nelle specifiche di tabella I e II.

Motore

Il motore è di tipo elettrico asincrono monofase o trifase, fornisce l'energia necessaria al movimento.

Asta di regolazione

Questo dispositivo mediante un meccanismo a vite agisce sulla corsa del diaframma regolando in modo continuo la portata della pompa.

4.2 Classificazione

Le pompe sono classificate a seconda del materiale utilizzato per la costruzione della parte a contatto con il liquido trattato. I materiali standard sono acciaio INOX AISI 316 (esecuzione AA) e PVC (esecuzione BA). Quindi abbiamo due tipi di pompe a diaframma, classificate a seconda di questi materiali. Possiamo avere, su richiesta, pompe con testate e valvole di altro materiale, ad es: Teflon, PVDF, Polipropilene ed altri.

Con riferimento alle tabelle I e II, oltre che dal materiale che costituisce le testate, abbiamo più tipi di pompe, differenziate essenzialmente dal diametro dei diaframmi, dalle relative testate, dalle valvole e dagli anelli di tenuta, cio' con l'obiettivo di offrire ai clienti una opportuna gamma di prestazioni e prodotti.




Fig. 1

4.3 Prestazioni e caratteristiche

Nelle tabelle I e II di seguito riportate sono elencate le apparecchiature attualmente in produzione classificate secondo i codici commerciali assieme alle relative specifiche. In esse sono specificati i modelli con:

- Colpi al minuto a frequenza di lavoro di 50 e 60 Hz
- Portata in l/h
- · Massima pressione di lavoro in bar
- Tipi di valvole utilizzate
- · Tipo di motore
- · Diametro diaframma

Nelle tabelle I e II con riferimento alla fig. 2 sono riportati gli ingombri dei vari modelli realizzati con testate e valvole sia in AISI 316 che in PVC.



ATTENZIONE: per non recare danno alla pompa o dar luogo a condizioni di pericolo, è necessario rispettare i dati tecnici della tabelle I e II riferibili al Modello oggetto della fornitura.

Dimensioni Pompa a Diaframma (tutte le versioni)




Fig. 2 dimensioni d'ingombro in mm

POMPE MECCANICHE A DIAFRAMMA: TESTATA AISI 316 (Tab. I)

Codice Code	l/h - (U	JS gal.)	bar	psi	psi Potenza Ø Memb. S Power Ø Diaphr.			Colpi Stroke	i/min es/min	Corsa Stroke	Tipo valvole <i>Valves</i>	Attacchi Connections	Dimensioni d'ingombro Overall dimensions		
Code	50 Hz	60 Hz				50 Hz	60 Hz	length	type	Connections	A	В	С		
1D 0090 AA 00000 1D 0155 AA 00000 1D 0180 AA 00000	90 - (23.78) 155 - (40.95) 180 - (47.55)	108 - (28.53) 186 - (49.14)	12 10 8	174 145 116		75 mm	60 103 120	72 122 	10 mm	A ⁽³⁾	3/4" Gm ⁽¹⁾	170	390	465	
1D 0156 AA 00000 1D 0267 AA 00000 1D 0311 AA 00000	156 - (41.21) 267 - (70.53) 311 - (82.16)	187 - (49.40) 320 - (84.54) 	9 6 5	130 87 72	0.25 kW	95 mm	60 103 120	72 122 	10 mm	A ⁽³⁾	1" Gm ⁽¹⁾	180	390	465	
1D 0210 AA 00000 1D 0360 AA 00000 1D 0420 AA 00000	210 - (55.48) 360 - (95.10) 420 - (110.95)	252 - (66.57) 432 - (114.12) 	7.5 4 3.5	108 58 50	U.43 KW	105 mm	60 103 120	72 122 	10 mm	A ⁽³⁾	1" Gm ⁽¹⁾	188	390	465	
1D 0235 AA 00000 1D 0403 AA 00000 1D 0470 AA 00000	235 - (62.08) 403 - (106.46) 470 - (124.16)	282 - (74.50) 484 - (127.86) 	5.5 3.5 3	80 50 43		115 mm	60 103 120	72 122 	10 mm	A ⁽³⁾	1" Gm ⁽¹⁾	195	390	465	
1D 0090 AA 00600 1D 0155 AA 00600 1D 0180 AA 00600	90 - (23.78) 155 - (40.95 180 - (47.55)	108 - (28.53) 186 - (49.14) 	14 12 10	203 174 145		75 mm	60 103 120	72 122 	10 mm	A ⁽³⁾	3/4" Gm ⁽¹⁾	170	390	465	
1D 0156 AA 00600 1D 0267 AA 00600 1D 0311 AA 00600	156 - (41.21) 267 - (70.53) 311 - (82.16)	187 - (49.40) 320 - (84.54)	12 8.5 7	174 123 101	0.37 kW	95 mm	60 103 120	72 122 	10 mm	A ⁽³⁾	1" Gm ⁽¹⁾	180	390	465	
1D 0210 AA 00600 1D 0360 AA 00600 1D 0420 AA 00600	210 - (55.48) 360 - (95.10) 420 - (110.95)	252 - (66.57) 432 - (114.12) 	11 6 5	159 87 72	U.37 KW	105 mm	60 103 120	72 122 	10 mm	A ⁽³⁾	1" Gm ⁽¹⁾	188	390	465	
1D 0235 AA 00600 1D 0403 AA 00600 1D 0470 AA 00600	235 - (62.08) 403 - (106.46) 470 - (124.16)	282 - (74.50) 484 - (127.86) 	7 5 4	101 72 58		115 mm	60 103 120	72 122 	10 mm	A ⁽³⁾	1" Gm ⁽¹⁾	195	390	465	

Gm⁽¹⁾: Gas maschio • **A**⁽³⁾: Valvola in AISI 316

Alimentazione elettrica standard: 230 - 400V / 50 Hz trifase; 275 - 480V / 60 Hz trifase • Isolamento classe F


POMPE MECCANICHE A DIAFRAMMA: TESTATA PVC (Tab. II)

Codice Code	l/h - (U	JS gal.)	bar	psi		Potenza Ø Memb. Power Ø Diaphr.		Colpi/min Strokes/min		SHORE	Tipo valvole <i>Valves</i>	Attacchi Connections	Dimensioni d'ingombro Overall dimensions		
Couc	50 Hz	60 Hz			1 OWEI	v Diapin.	50 Hz	60 Hz	length	type	Connections	A	В	С	
1D 0090 BB 00000 1D 0155 BB 00000 1D 0180 BA 00000	90 - (23.78) 155 - (40.95) 180 - (47.55)	108 - (28.53) 186 - (49.14) 	12 10 8	174 145 116		75 mm	60 103 120	72 122 	10 mm	DV ⁽²⁾ P ⁽⁴⁾	3/4" Gm ⁽¹⁾	170	400 400 395	465	
1D 0156 BA 00000 1D 0267 BA 00000 1D 0311 BA 00000	156 - (41.21) 267 - (70.53) 311 - (82.16)	187 - (49.40) 320 - (84.54) 	9 6 5	130 87 72	0.25 kW	95 mm	60 103 120	72 122 	10 mm	$DV^{(2)}P^{(4)}$	1" Gm ⁽¹⁾	180	395	465	
1D 0210 BA 00000 1D 0360 BA 00000 1D 0420 BA 00000	210 - (55.48) 360 - (95.10) 420 - (110.95)	252 - (66.57) 432 - (114.12) 	7.5 4 3.5	108 58 50	U.23 KW	105 mm	60 103 120	72 122 	10 mm	$DV^{(2)}P^{(4)}$	1" Gm ⁽¹⁾	188	395	465	
1D 0235 BA 00000 1D 0403 BA 00000 1D 0470 BA 00000	235 - (62.08) 403 - (106.46) 470 - (124.16)	282 - (74.50) 484 - (127.86) 	5.5 3.5 3	80 50 43		115 mm	60 103 120	72 122 	10 mm	$DV^{(2)}P^{(4)}$	1" Gm ⁽¹⁾	195	395	465	
1D 0090 BB 00600 1D 0155 BB 00600 1D 0180 BB 00600	90 - (23.78) 155 - (40.95 180 - (47.55)	108 - (28.53) 186 - (49.14) 	14 12 10	203 174 145		75 mm	60 103 120	72 122 	10 mm	DV ⁽²⁾ P ⁽⁴⁾	3/4" Gm ⁽¹⁾	170	400	465	
1D 0156 BB 00600 1D 0267 BA 00600 1D 0311 BA 00600	156 - (41.21) 267 - (70.53) 311 - (82.16)	187 - (49.40) 320 - (84.54) 	12 8.5 7	174 123 101	0 97 1.33	95 mm	60 103 120	72 122 	10 mm	DV ⁽²⁾ P ⁽⁴⁾	1" Gm ⁽¹⁾	180	400 395 395	465	
1D 0210 BA 00600 1D 0360 BA 00600 1D 0420 BA 00600	210 - (55.48) 360 - (95.10) 420 - (110.95)	252 - (66.57) 432 - (114.12) 	11 6 5	159 87 72	0.37 kW	105 mm	60 103 120	72 122 	10 mm	DV ⁽²⁾ P ⁽⁴⁾	1" Gm ⁽¹⁾	188	395	465	
1D 0235 BA 00600 1D 0403 BA 00600 1D 0470 BA 00600	235 - (62.08) 403 - (106.46) 470 - (124.16)	282 - (74.50) 484 - (127.86) 	7 5 4	101 72 58		115 mm	60 103 120	72 122 	10 mm	DV ⁽²⁾ P ⁽⁴⁾	1" Gm ⁽¹⁾	195	395	465	

BB: Esecuzione con piattelo di rinforzo sulla testata

Gm⁽¹⁾: Gas maschio • **DV**⁽²⁾: Doppia Valvola • **P**⁽⁴⁾: Valvola in PVC

Alimentazione elettrica standard: 230 - 400V / 50 Hz trifase; 275 - 480V / 60 Hz trifase • Isolamento classe F



no in modo abbastanza sensibile. Infatti oltre i 1.000 metri di altitudine bisognerà prevedere l'installazione di potenze superiori a quelle normalmente richieste. Fanno testo, quindi, le normative che regolamentano la costruzione dei motori IEC 34-1 (69).

Grafico della dispersione di potenza dei motori elettrici in funzione della quota altimetrica

4.4 Fornitura

La macchina viene fornita con protezione esterna ed imballo in cartone adatti a qualsiasi tipo di spedizione. Il Manuale di Uso e Manutenzione - unitamente alla Dichiarazione di Conformità - vengono inseriti nell'imballo. Forma e natura degli imballi possono essere pattuiti con il Committente. In caso di immagazzinamento non è necessario procedere a trattamenti protettivi. Evitare comunque luoghi umidi ed ambienti corrosivi.

IMPORTANTE: trasporto e stoccaggio di pompe con testa in materiale plastico dovrà essere effettuato in ambienti asciutti ed aerati. Lontano da fonti di calore e ad una temperatura compresa tra i $\cdot 10$ ed i $\cdot 50$ °C.

ATTENZIONE: all'atto della fornitura controllare l'esatta corrispondenza della merce, segnalando tempestivamente qualsiasi anomalia all'Assistenza Tecnica Autorizzata. Predisporre (nel rispetto delle prescrizioni trasmesse dal Costruttore) le condizioni sufficienti per l'avviamento produttivo. Smaltire i materiali d'imballo in conformità alle prescrizioni di legge.

4.5 Trasporto e movimentazione

Massa e ingombro dei prodotti non sono tali da richiedere l'utilizzo di mezzi di sollevamento. Ciò potrebbe risultare necessario in funzione di spazi, altezza e ambienti di installazione/manutenzione. Nel caso, svolgere le manovre nel rispetto delle condizioni di sicurezza vigenti dotandosi degli adeguati dispositivi.

5.0 INSTALLAZIONE

L'installazione va eseguita da Personale tecnico specializzato, avvertito ed istruito, o direttamente dall'Assistenza Tecnica autorizzata, nel pieno rispetto delle istruzioni di seguito riportate e delle norme di sicurezza e salute vigenti.

Controllare sempre ed in via preventiva la corretta impostazione di condizioni ambientali e produttive, ingombri e spazi utili.

5.1 Distanze minime

La determinazione preventiva degli ingombri e la loro predisposizione, stabiliscono un indispensabile rapporto di sicurezza fra le operazioni di piazzamento, esercizio, manutenzione ed eventuali manovre di emergenza. Prevedere sufficiente spazio per poter controllare e smontare la pompa in particolare da lato idraulico (testa della pompa) ed in corrispondenza della manopola di regolazione.




Fig. 3 - distanze minime in mm

5.2 Luoghi ed ambiente

Verificare sempre che le condizioni di esercizio avvengano nel rispetto dei seguenti valori:

Temperatura ambientale:

Tipo	Min °C	Max °C
Testa pompante acciaio	0	40
Testa pompante PVC	0	40

Temperatura liquido da dosare:

Tipo	Min °C	Max °C
Testa pompante acciaio	0	90
Testa pompante PVC	0	50



IMPORTANTE: per le configurazioni testa/PVC, dotare l'impianto di un sistema di monitoraggio temperatura del liquido da dosare.

ATTENZIONE: evitare piazzamenti in prossimità di fonti di calore o raggi solari diretti. Per le installazioni da esterno predisporre opportuni ripari a tettoia.

5.2.1 Uso della pompa in atmosfera esplosiva

Essendo la macchina mossa da un motore di tipo elettrico è essenziale che l'utilizzatore specifichi, prima della fornitura, sempre ed in ogni caso in che tipo di atmosfera essa verrà collocata. Si dovrà pertanto tenere ben pre-

sente tale situazione, in modo da comunicare alla casa costruttrice i valori di classificazione di area per l'installazione della macchina. Si rende noto comunque che motori elettrici di tipo antideflagrandi sono normalmente fornibili.

La casa costruttrice non si assume nessuna responsabilità, nel caso in cui la macchina fornita con motore di tipo normale (e quindi non ci sia stato avviso scritto alcuno tale da procedere in adeguata maniera) sia collocata in area esplosiva, e quindi sia possibile fonte di danni o persone e/o cose.

Si informa inoltre che non può essere fornita una macchina provvista di servocomando elettrico che debba essere collocata in area esplosiva, in quanto, al momento, non si dispone di tale applicazione.

5.3 Requisiti di impianto

Tutte le operazioni di montaggio/smontaggio vanno eseguite sempre ed in via esclusiva da personale tecnico specializzato, istruito ed avvertito o direttamente dall'Assistenza Tecnica Autorizzata.

5.3.1 Tubazioni sull'impianto

Vengono qui di seguito date alcune prescrizioni alle quali l'utilizzatore dovrà attenersi in maniera conforme per una corretta installazione e un buon funzionamento della nostra apparecchiatura:

- Le tubazioni devono essere dimensionate (soprattutto in aspirazione e per liquidi viscosi) adottando, di norma, un diametro immediatamente superiore a quello delle bocche della pompa;
- la velocità media del fluido nelle tubazioni non deve superare 0,7 m/s per liquidi contenuti in un raggio di viscosità fino a 100 cPs:
- per favorire la manutenibilità e lo smontaggio della pompa, prevedere adeguati scarichi di drenaggio sulla tubazione di mandata in prossimità della testa;
- dotarsi di tronchetti di raccordo per le configurazioni con flange ad asse verticale;
- · la lunghezza della tubazione aspirante deve essere ridotta al minimo. Utilizzare ampi raggi di curvatura.

5.3.2 Valvola di sicurezza, manometro

Nel caso in cui sulla tubazione di mandata della pompa siano montate delle valvole di intercettazione, oppure la tubazione stessa sia lunga e tuortuosa, o, ancora, il dosaggio avvenga in un circuito in pressione, è indispensabile prevedere l'installazione di una valvola di sicurezza (Rif. 1 - Fig.4). La funzione di questa valvola è quella di proteggere la pompa, la tubazione e qualsiasi altro accessorio su essa montato da possibili errori di manovra o da ostruzioni nella tubazione di mandata. Deve essere agevole l'accessibilità allo scarico della valvola al fine di garantire un controllo ottimale di eventuali perdite della valvola e quindi della pressione di dosaggio. Lo stesso scarico deve essere collegato al serbatoio di aspirazione o ad un opportuno drenaggio a cura dell'installatore. Il manometro (Rif. 2 - Fig.4), installato in prossimità della valvola di sicurezza, consente di verificare che l'impianto funzioni correttamente e che la pressione sia regolare.

La valvola di sicurezza ed il manometro possono essere, a richiesta, forniti direttamente dal costruttore.




Fig. 4 - dispositivi di sicurezza

N.B.: la valvola di sicurezza deve essere sempre installata in derivazione sulla tubazione di mandata tra la pompa e la prima valvola di intercettazione, o comunque il più vicino possibile alla testa della macchina. Si consiglia inoltre l'installazione di un manometro in prossimità della valvola di sicurezza.

5.3.3 Configurazione con accumulatore pneumatico o polmone smorzatore di impulsi (Rif. 1 - Fig.5)

Trattandosi di pompe alternative è consigliabile, soprattutto con portate grandi, l'installazione un polmone di smorzamento in mandata subito dopo la pompa. La configurazione con il polmone di smorzamento è indispensabile se si vuole un andamento lineare della portata. L'utilizzo del polmone è comunque consigliabile in ogni caso in quanto aumenta la vita della pompa ed elimina vibrazioni ed inerzie su tutto l'impianto.




Fig. 5 - configurazioni con accumulatore pneumatico o smorzatore d'impulsi



5.3.4 Coibentazione delle tubazioni

Nel caso in cui il liquido trattato si trovi a temperatura pericolosa, prevedere una adeguata coibentazione delle tubazioni soprattutto nelle zone di passaggio o dove possa intervenire un operatore o un manutentore.

5.4 Procedure di installazione

- Assicurarsi che il basamento risulti stabile e ben livellato a terra;
- fissare la pompa agendo sulle viti di fissaggio come da fig. 2 poste sul basamento. ATTENZIONE: durante la manovra, evitare tensioni sull'asse della dosatrice.
- verificare l'assenza di impurità dalle tubazioni dell'impianto prima di procedere al raccordo con la pompa. Per tale ragione effettuare sempre ed in via preventiva un accurato lavaggio;
- ciascuna tubazione va supportata e staffata autonomamente. Nessuna sollecitazione in ordine alla massa dev'essere trasmessa alla pompa;
- l'esecuzione dei raccordi deve compensare eventuali dilatazioni termiche che eserciterebbero spinte e sollecitazioni sulla testa della dosatrice;
- dopo la flangia di mandata predisporre uno o più raccordi a "T" a possibile asservimento di manometri, valvole di sicurezza e smorzatori di pulsazioni;
- verificare la tenuta delle tubazioni. Controllare l'assenza d'aria in aspirazione: ciò impedisce l'attivazione della pompa.

5.4.1 Installazione ideale

Per avere una ideale installazione si dovrebbero seguire le seguenti semplici raccomandazioni:

- piccolo battente in aspirazione (Rif. H Fig.6)
- battente in mandata maggiore del battente in aspirazione (Rif. H1 Fig.6)




Fig. 6 - installazione ideale

5.4.2 Installazione sotto battente

Nel caso in cui il pelo libero (Rif. H1 - Fig.7) del serbatoio di aspirazione è posto ad una altezza superiore a quello del serbatoio di mandata, si determina un passaggio spontaneo (per gravità) del fluido dal serbatoio di aspirazione a quello di mandata. Per impedire questo movimento è necessario creare in mandata una "contropressione" con un'apposita valvola (Rif. 1 - Fig.7) tarata ad una pressione superiore alla pressione data dal battente in aspirazione.




Fig. 7 - installazione sotto battente

5.4.3 Installazione sopra battente

Considerando che il valore di NPSH delle pompe dosatrici varia in funzione del disegno della testata, per ottenere un buon funzionamento è indispensabile che si verifichi la seguente condizione:

NPSH impianto > NPSH pompa

Dove la grandezza NPSH è definita come: carico netto positivo di aspirazione.

L'NPSH dell'impianto si ricava dalla seguente formula:

 $NPSH impianto = Pb + Pc/\gamma - Tv - Pl$

Dove: Pb= pressione barometrica

Pc= pressione della colonna del liquido positiva (+), negativa(-)

T_v= tensione di vapore del liquido

P₁= perdite di carico della tubazione di aspirazione

 γ = peso specifico




Fig. 8 - installazione sopra battente

IMPORTANTE: per le apparecchiature con basse portate è necessario considerare il tempo che la pompa impiega a riempire la tubazione aspirante durante la fase di innesco.

5.4.4 Dosaggio di liquidi con possibili impurità

Per una adeguata installazione, in questo caso, si deve tenere conto dei seguenti accorgimenti. Prevedere un adeguato filtro (Rif. 1 - Fig.9) in aspirazione con maglie filtranti comprese tra 0.1 e 1 mm, a seconda della dimensione della pompa, ed una superficie filtrante netta pari a 10 o 20 volte l'area del punto aspirante. In condizioni difficili di filtraggio, dovute alle notevoli impurità presenti nel liquido, oppure ad una elevata viscosità, è preferibile l'uso di filtri a cestello, la cui ampia superfice filtrante (100 volte l'area del tubo aspirante) consente di aumentare l'intervallo di tempo tra un intervento e l'altro, allo stesso tempo un'ampia superficie filtrante, riduce notevolmente le perdite di carico, che influiscono negativamente sul rendimento volumetrico della pompa.

Quando si trattano liquidi con particelle in sospensione, il sistema delle tubazioni deve essere configurato in modo da evitare concentrazioni di sedimentazioni, specialmente in prossimità della pompa. Sono quindi assolutamente da evitare tratti verticali di tubazioni di mandata. Effettuare inoltre il lavaggio della testa della macchina e delle tubazioni subito dopo ogni arresto.




Fig. 9 - configurazione per il dosaggio di liquidi con impurità

5.4.5 Installazione con valvola di iniezione in mandata

Qualora la mandata avvenga in una tubazione con passaggio di fluido continuo è necessario prevedere in prossimità dell'ingresso nella tubazione stessa una valvola di iniezione o di "non ritorno" (Rif. 1 - Fig. 10).




Fig. 10 - installazione con valvola di iniezione in mandata

5.5 Rimozione delle protezioni

Prima dell'installazione della pompa è necessario l'asportazione dei tappi protettivi (Rif. 1 - Fig.11), che sono posti sulle bocche di aspirazione e mandata delle valvole (Rif. 2 - Fig.11)




Fig. 11 - tappo di protezione

5.6 Riempimento olio

Tutte le pompe vengono fornite senza olio lubrificante, è pertanto necessario provvedere, prima della messa in marcia della macchina, al riempimento del corpo della pompa con tale olio. Nelle nostre pompe si deve immettere una quantità di olio pari a circa 0.75 litri.

Il tipo di olio da immettere nella cassa riduttore è definito internazionalmente con la sigla : SAE 140 con viscosità 23°E (160 mPa*s circa)

Tale tipo di olio è prodotto da varie Case Produttrici:

Shell Spirax HD 85W 140
Esso Gear Oil GX 85 W 140
Agip Rofra MP 85W 140
Mobil Mobilube HD85W 140
BP Hypogear EP 85W 140
IP Pontiax HD 140

La sostituzione dell'olio lubrificante dovrà essere effettuata dopo le prime 500 ore di lavoro e successivamente ad intervalli di 3000 ore. In fig. 12 sono indicate le posizioni dei tappi di carico (Rif. 1 - Fig.12), scarico (Rif. 2 - Fig.12) e livello dell'olio (Rif. 3 - Fig.12)




Fig. 12 - posizione dei tappi dell'olio

5.7 Allacciamento rete elettrica e collegamento cavi


ATTENZIONE: qualsiasi manovra di allacciamento cavi e collegamento alla rete elettrica va eseguita da personale tecnico specializzato, avvertito, istruito o direttamente coordinato dall'Assistenza Tecnica Autorizzata.



- Alimentare la pompa con cavo elettrico antifiamma di sezione adeguata, rispettando i valori di tensione indicati dalla targhetta posta sul motore.
- Controllare che la tensione per la quale è predisposta la pompa corrisponda a quella di rete (+/- 5%).
- Verificare sempre ed in via preventiva la protezione dell'impianto di rete da sovracorrenti e disturbi elettromagnetici.
- Tutte le operazioni di alimentazione elettrica e cablaggio, vanno approfondite con lo schema di connessione elettrica in allegato. Per qualsiasi necessità rivolgersi all'Assistenza Tecnica autorizzata o direttamente al Costruttore.

In ogni caso:

- predisporre cavi di alimentazione e tracciamento rete/pompa adeguatasmente protetti e sicuri;
- scorrere i fili negli appositi pressacavi e fissare ai morsetti dopo aver rimosso la protezione;
- verificare sempre ed in via preventiva, ai preliminari di avviamento, connessione e funzionalità del cavo di messa a terra.
- Connettere il motore alla rete tramite interruttore termico (trifase o monofase) tarabile e adatto al motore montato sulla pompa.



6.0 SICUREZZA DELLA MACCHINA

Prove condotte e caratteristiche di prodotto, sono state realizzate per la protezione da rischi inerenti ad uso previsto, regolazione e manutenzione istruita della pompa.

La loro manomissione - anche lieve - potendo generare situazioni di pericolo per le persone e/o le cose, è tassativamente vietata.

6.1 Protezioni meccaniche, elettriche e di tenuta

Protezioni meccaniche

Tutti gli organi di movimento sono contenuti nella cassa riduttore (Fig.1). La ventola motore è dotata di opportuna protezione.

Protezioni elettriche

Le connessioni elettriche ed i morsetti di potenza sono collocati sul corpo del motore (Fig.1). Protetti da contatti elettrici diretti ed indiretti. La pompa è protetta da emissioni ed immissioni di natura elettromagnetica.

Protezioni/tenuta

La pompa è dotata di un raccordo con innesto per tubo che consente di raccogliere l'eventuale liquido/refluo di lavorazione.

6.2 Rischi residui

• Sovrappressioni possono determinare del trafilamento del liquido trattato. Per tale motivo è necessario prevedere sempre l'installazione di una valvola di sicurezza a monte della valvola di mandata



- Il mancato rispetto della manutenzione programmata degli anelli di tenuta e delle valvole può determinare il trafilamento di liquido e il deterioramento dell'apparecchiatura. predisporre per tale evenienza un tubo 4 x 6 per scaricare eventuali trafilamenti. I trafilamenti devono essere convogliati e trattati nel rispetto dei limiti prescritti dalle schede di pericolosità/sicurezza propri di ciascun liquido/elemento conduzionato. In ogni caso dotarsi dei dispositivi di protezione individuale prescritti ed in conformità alle norme vigenti.
- Qualsiasi intervento manutentivo può esporre a rischi di contatto con le sostanze trattate.
 Dotarsi sempre in via preventiva dei dispositivi di protezione individuale necessari nel rispetto di quanto prescritto nel capitolo manutenzione.

6.3 Situazioni di emergenza

Qualora si verificassero situazioni di emergenza determinate da cause di processo (anomalie di funzionamento) oppure da fattori esterni, è necessario intervenire con la massima tempestività sul disgiuntore posto a monte della pompa.

7.0 NORME DI FUNZIONAMENTO

ATTENZIONE! I preliminari e le manovre di seguito descritte, le sequenze di controllo e la disposizione degli argomenti, costituiscono un'informazione generale e schematica, suscettibile di variazioni in funzione del modello oggetto di fornitura.

È quindi necessario completare il contenuto delle pagine a seguire approfondendo funzioni, caratteristiche ed eventuali specifiche comunicate dal Costruttore.

7.1 Controlli preliminari alla fase di avviamento

Verificare che l'avviamento produttivo non inneschi situazioni di pericolo per persone o cose. Per uso corretto ed osservanza dei parametri di sicurezza, qualsiasi operazione d'esercizio va preceduta dai controlli e dalle manovre di seguito elencati:



- eventuale rimozione dei blocchi posti per evitare spostamenti e danneggiamenti nelle fasi di trasporto, movimentazione e montaggio;
- corretto fissaggio del basamento;
- rispetto dei limiti tecnici ed ambientali indicati dal Costruttore;
- libero accesso agli organi di comando e taratura;
- verifica livello olio mediante l'apposito tappo di livello. Tutte le pompe vengono fornite senza olio:
- controllo di eventuali trafilamenti di liquido da tubi, raccordi e valvolame dell'impianto;
- integrità e leggibilità di simboli, avvisi e targhette.

7.2 Operazioni di avviamento

Le procedure di installazione e la connessione con l'impianto/asservimenti elettrici rendono la pompa pronta all'uso. Le successive operazioni di attrezzamento determinano i valori di esercizio. Le operazioni da svolgere per la messa in marcia della macchina sono le seguenti:

- controllare tutti i collegamenti elettrici;
- assicurarsi che il liquido da dosare non sia solidificato o congelato nelle tubazioni;
- assicurarsi che tutte le valvole di intercettazione lungo le tubazioni siano aperte;
- effettuare il primo avviamento con una pressione di mandata la più bassa possibile, avviare, quindi, la pompa con portata zero aumentandola gradualmente fino alla portata massima, in modo da degassificare la tubazione rapidamente e con sicurezza;
- pur essendo le nostre pompe dosatrici autoadescanti, possono verificarsi difficoltà di innesco in particolare in pompe con pistoni di piccolo diametro, in presenza di elevate pressioni in mandata e di un eventuale valvola di contropressione montata vicino alla valvola di mandata. In queste situazioni risulta utile innescare la pompa introducendo del liquido nel circuito di aspirazione e nella testata della pompa stessa.

ATTENZIONE: Qualora fossero evidenziate delle anomalie, è tassativamente vietato procedere all'avviamento della pompa. Scollegare la pompa dalle fonti di energia e contattare sempre ed in via esclusiva l'Assistenza Tecnica Autorizzata.

ATTENZIONE: non utilizzare la pompa per scopi diversi da quelli previsti dal Costruttore. Prima di impostare qualsiasi manovra di esercizio, pulizia e/o manutenzione, dotarsi dei sistemi di protezione individuale - nel rispetto delle norme antinfortunistiche vigenti -.Per qualsiasi evento non determinabile dalle conoscenze compatibili alle definizioni di premessa, sezionare le fonti di energia e contattare l'Assistenza Tecnica Autorizzata.

7.3 Verifica del senso di rotazione del motore

Dopo aver attivato il selettore generale di tensione posto sull'impianto e verificata l'alimentazione di rete, controllare che il senso di rotazione del motore corrisponda a quello indicato dalla freccia applicata sul copriventola del motore stesso.

In caso di anomalia:

- disattivare il selettore generale e il disgiuntore di sicurezza in alimentazione;
- · rimuovere la protezione sulla morsettiera;
- invertire due fasi dell'alimentazione (vedi schema elettrico Fig. 14);
- ripristinare la protezione e verificare la corretta rotazione.

7.4 Regolazione e registrazione

Su questa macchina è possibile regolare la portata agendo, come già detto, sulla manopola connessa all'asta di regolazione. (Rif. Fig. 13)

La regolazione dallo zero al massimo della portata si esegue facendo ruotare di 5 giri la manopola suddetta. Una scala graduata, posta parallelamente all'asta di regolazione, permette di individuare la posizione dell'asta all'interno della cassa riduttore e quindi indica la quantità percentuale della portata attuale rispetto al massimo della portata stessa.

Per cui:

D=100 Qr/Qm

Dove: D = numero delle divisioni

 Q_r = portata richiesta (in l/h) Q_m = portata massima (in l/h)

Esempio:

Si voglia stabilire su quale graduazione si dovrà impostare la posizione della manopola di regolazione avendo una richiesta di 108 l/h, con una pompa avente una portata massima di 180 l/h.

D=100 x Qr/Qm D=100 x
$$108/180 = 60 \%$$

Pertanto la manopola di regolazione dovrà essere impostata sulla sessantesima divisione, come mostrato in figura 13




Fig. 13 - manopola di regolazione

Stabilita la posizione della manopola fissare l'asta di regolazione mediante il serraggio del grano filettato posto sulla flangia esagonale di supporto.

È disponibile una versione di pompe con servocomando. In tal caso fare riferimento alla documentazione allegata alla versione di pompa, appunto, con servocomando.

8.0 MANUTENZIONE

La sostituzione ed il montaggio di gruppi e/o componenti, dev'essere agevolata dagli spazi previsti in fase di installazione.

Gli interventi vanno effettuati da Personale Tecnico specializzato, avvertito ed istruito, nel rispetto delle raccomandazioni del Costruttore e nei termini prescritti dalle norme antinfortunistiche vigenti.

Per quanto non espressamente citato in questo capitolo, rivolgersi direttamente all'Assistenza Tecnica Autorizzata.

L'uso di ricambistica non originale, modifiche o manomissioni anche lievi, costituiscono decadimento di garanzia, ed esimono il Costruttore da responsabilità relative alla funzionalità della macchina ed incolumità per persone e/o cose.

Prima di intervenire su una pompa per operazioni di manutenzione è necessario attenersi a quanto segue:

- per completezza circa le caratteristiche e costituzione delle apparecchiature fare sempre riferimento all'allegato I;
- verificare che la pompa non sia in funzione e sia scollegata da qualsiasi alimentazione di rete;
- verificare che l'impianto a cui è connessa la pompa sia svuotato dai liquidi usati, oppure sia sezionato o intercettato:
- controllare che la testata non sia in pressione;
- l'utilizzatore che dovrà operare sulla pompa dovrà munirsi di adeguate protezioni quali: maschere, occhiali, stivali e quant'altro occorra per prevenire il contatto dei tessuti umani da parte del liquido trattato.

Allo scopo di garantire inalterate nel tempo le previste condizioni tecniche, produttive e di sicurezza, la pompa dovrà essere sottoposta ad alcuni interventi periodici manutentivi e di verifica.

Le verifiche saranno di tipo visivo, cioè si dovrà verificare che le parti idrauliche, soprattutto se costruite in materiale plastico, non presentino segni di usura o siano intaccate da agenti esterni. Non deve inoltre esserci presenza di cricche, crepature o rotture.

I materiali e i componenti che devono essere soggetti a verifiche peridiche sono riportati nella tabella seguente:

DENOMINAZIONE	UBICAZIONE COMPONENTE	POSIZIONE
Anello tenuta olio	Assieme cassa riduttore	121
Molla movimento	Assieme cassa riduttore	119
Diaframma	Testata AISI e PVC	404
Gruppo valvola di aspirazione	Valvola	Tutte
Gruppo valvola di mandata	Valvola	Tutte

Inoltre si potrebbero verificare anomalie e inconvenienti di funzionamento dovuti all'usura e alle particolari condizioni di esercizio tali da essere causa di interventi di manutenzione straordinaria o comunque di verifica di buon funzionamento e regolazione.

I principali eventi di malfunzionamento sono i seguenti:

- valvole bloccate da impurità;
- valvole usurate;
- · anelli di tenuta usurati:
- · eventuali filtri intasati.

In presenza di tali situazioni l'utilizzatore deve prevedere degli interventi periodici di pulitura dei filtri e di tutti i componenti a rischio di sporcamento. Dopo tutte le operazioni di manutenzione e riparazione, prima di rimettere l'impianto in attività eseguire tutte le operazioni previste per la fase di avviamento come spiegato nel capitolo 7.0

Le operazioni di manutenzione dovranno esere eseguite da personale qualificato. In diverso caso prendere contatto con la ditta costruttrice o con mandatario all'interno dell'Unione Europea.

È consigliabile effettuare le operazioni di manutenzione periodica in concomitanza del cambio dell'olio (3000 h) o al più con cadenza annuale.

Durante le operazioni di verifica e di manutenzione, a seconda della natura del fluido dosato si potrebbero verificare delle situazioni potenzialmente pericolose per l'operatore, occorre quindi tenere conto di quanto segue:

- temperature elevate potranno manifestarsi, oltre che sulla superfice dei motori utilizzati, anche sulle parti idrauliche ogni qualvolta queste prevedano un circuito di riscaldamento oppure se la pompa tratta liquidi ad elevata temperatura. Si rende, quindi, necessario l'uso di guanti protettivi;
- verificare che eventuali perdite del liquido trattato si verifichino in zone dotate di opportuno impianto di raccolta;

8.1 Rabbocco e sostituzione olio

Verificare periodicamente il livello dell'olio attraverso l'apposito tappo di livello (Rif 3 Fig.12). Per il rabbocco e la sostituzione dell'olio fare riferimento a quanto esposto al punto 5.6.

8.2 Pulizia/sostituzione valvole

Con riferimento all'allegato I, se il liquido trattato presenta impurità tali da compromettere il buon funzionamento dell'apparecchiatura, smontare periodicamente le valvole di aspirazione e di mandata ed effetturare un'accurata pulizia di queste con sostanze compatibili con il liquido trattato.

8.3 Pulizia/sostituzione anelli di tenuta

Con riferimento all'allegato II, smontare periodicamente gli anelli di tenuta e procedere alla loro pulizia. Qualora siano evidenti segni di usura provvedere all'immediata sostituzione.

8.4 Serraggio viti

In concomitanza della manutenzione periodica effettuare il controllo del serraggio di tutte le viti e bulloni.

9.0 GUASTI - CAUSE - RIMEDI

Inconveniente	Cause	Rimedi
Dosaggio difettoso	Intasamento filtri di aspirazione	a – pulizia filtri b – sostituzione filtri
	Rottura del diaframma	a– sostituire diaframma
	Valvola intasata	a – pulizia valvola b – sostituzione valvola
Il motore elettrico non gira	Mancanza alimentazione	a - verificare la presenza della tensione di alimentazione
	Sovraccarico del motore	b - verificare se è scattata la protezione termica
Mancanza totale di portata	Valvole intasate	a - verificare il buon funzionamento delle valvole
	Regolazione corsa 0%	b - verificare la posizione dell'asta di regolazione
Piccole perdite di liquido trattato		a - verificare gli anelli di tenuta b - serrare periodicamente la bulloneria

10.0 SMANTELLAMENTO

Prima di effettuare la dismissione è necessario un accurato lavaggio con liquidi compatibili al liquido pompato delle parti idrauliche, in quanto possono sussistere dei residui di liquido tossico, caustici o acidi.

Inoltre dovrà essere prestata attenzione all'eventualità di presenza di liquidi in pressione nell'impianto, per cui si dovrà procedere a "sezionare" le tubazioni più prossime alla pompa.

Occorrerà, altresì, attenersi alle vigenti norme per gli eventuali riciclaggi e smaltimenti delle materie prime e dei materiali metallici della macchina.

Se la macchina deve rimanere fuori servizio per lunghi periodi, specialmente prima dell'avviamento, si dovrà procedere a riempire il corpo della pompa, rivestendo così il riduttore, i manovellismi, ed anche la testa pompante di speciale olio protettivo.

11.0 RUMORE EMESSO DALLA MACCHINA O DA MACCHINA IDENTICA

Vengono di seguito riportati i risultati delle misurazioni fonometriche effettuate su una macchina identica a quella fornitaVi in diverse condizioni di funzionamento.

I valori riportati sono i più elevati tra tutti quelli rilevati. I metodi di verifica sono quelli riportati nella ISO 3741 – IEC 704-1 – UNI EN 23741 CENELEC HD 423.1 S1 Generali.

Fasi di funzionan	LWA (media)			
Portata 10%	62.7	62.8	63.0	62.8
Portata 50%	64.4	64.4	64.4	64.4
Portata 100%	65.4	64.8	64.6	64.9






Fig. 17 - Schema di allacciamento alla rete elettrica


13.0 GRAFICI DI PORTATA IN FUNZIONE DELLA PRESSIONE DI ESERCIZIO






(4: 72 Colpi/min; 60Hz; Modello: 1D0156)

(5: 60 Colpi/min; 50Hz; Modello: 1D0156)





- (1: 122 Colpi/min; 60Hz; Modello: 1D0360)
- (2: 120 Colpi/min; 50Hz; Modello: 1D0420)
- (3: 103 Colpi/min; 50Hz; Modello: 1D0360)
- (4: 72 Colpi/min; 60Hz; Modello: 1D0300
- (5: 60 Colpi/min; 50Hz; Modello: 1D0210)

- (1: 122 Colpi/min; 60Hz; Modello: 1D0403) (2: 120 Colpi/min; 50Hz; Modello: 1D0470)
- (3: 103 Colpi/min; 50Hz; Modello: 1D0403)
- (4: 72 Colpi/min; 60Hz; Modello: 1D0235)
- (5: 60 Colpi/min; 50Hz; Modello: 1D0235)

DIAPHRAGM DOSING PUMP POSITIVE STROKE, SPRING RETURN D SERIES MOD. AA/BA

INSTALLATION, OPERATION AND MAINTENANCE INSTRUCTIONS

- This manual forms part of the dosing pumpRead carefully before installation
- Keep this manual in a safe place



	INTRODUCTION FOREWORD INTRODUCTION TO THE MANUAL	24 24 24
	1.2.1 Manual instructions 1.2.2 Glossary	$\frac{24}{24}$
2.0 2.1	GENERAL RECOMMENDATIONS WARNINGS AND PRECAUTIONS	25 25
3.0	PUMP IDENTIFICATION	25
4.0	D SERIES DOSING PUMPS DESCRIPTION	26
	DESCRIPTION CLASSIFICATION	26 26
	PERFORMANCES AND CHARACTERISTICS	20 27
	THE SUPPLYING	28
4.5	SHIPPING AND HANDLING	28
5.0	INSTALLATION May an even process of the second seco	30
	MINIMUM WORKING SPACE LOCATION AND ENVIRONMENT	30 30
0.2	5.2.1 Explosive atmospheres	30
5.3	PLANT REQUIREMENTS	31
	5.3.1 The plant pipework	31
	5.3.2 Safety "Relief" valve, pressure gauge	31 32
	5.3.3 Pulsation dampener 5.3.4 Pipework insulation	32 32
5.4	INSTALLATION PROCEDURE	32
	5.4.1 Ideal installation	32
	5.4.2 Installation when suction pressure greater then the discharge pressure	33
	5.4.3 Installation with flooded suction 5.4.4 Dosing liquids with impurities	33 34
	5.4.5 Installation with discharge injection valve	34
5.5	REMOVING BLANKING CAPS (GEAR BOX)	35
	LUBRICATING OIL	35
5.7	CONNECTING THE MAINS POWER AND CABLE WIRING	36
6.0	MACHINE SAFETY	36
	MECHANICAL, ELECTRICAL AND LEAK PROTECTIONS INHERENT RISKS	36 36
	EMERGENCIES	36
7.0	OPERATING PRACTICES	37
	PRELIMINARY CONTROLS ON COMMISSIONING	37
	START-UP OPERATIONS	37
	MOTOR DIRECTION (ROTATION)	37
	ADJUSTMENT AND CALIBRATION	37
8.0	MAINTENANCE	39
	TOPPING UP AND CHANGING OIL CLEANING/CHANGING VALVES	39 39
	CLEANING/CHANGING SEAL RINGS	39
	SCREWS TIGHTENING	39
9.0	TROUBLESHOOTING	40
10.0	DISMANTLING	40
11.0	NOISE ISSUED BY MACHINE OR SIMILAR MACHINE	40
12.0	WIRING DIAGRAM	41
13.0	FLOW RATE VS PRESSURE GRAPHS	42
APPEN	IDIX 1 - SPARE PARTS	47

1.0 INTRODUCTION

1.1 Foreword

This instruction booklet has been drawn up in conformity to Machine Directive 89/392 and later amendments 91/368, 93/44 and 93/68.

It has been compiled in accordance with EN 292 1 / 2.

1.2 Introduction to the manual

The purpose of this manual is to give the information required for the correct and safe use of the product. This information is the result of constant, methodical processing of data and technical tests recorded by the manufacturer in accordance with the internal safety and quality information procedures.

The following data is dedicated - ONLY – to qualified operators, capable of interacting with the product under safe conditions for third parties, for associated plant on which the equipment is installed, environmental aspects are also addressed. Understanding elementary diagnostic of faults and irregular working conditions by performing simple functional controls, in full respect of the prescriptions in the pages to follow and under health and safety rules.

Information regarding installation, assembly, disassembly, maintenance, servicing and repair are dedicated – and may therefore be carried out – always and only by trained engineers, or directly by an AUTHORISED SERVICE CENTRE.

For successful operation of the product, this manual must be maintained in a legible state and kept in a safe place for future reference. If damaged or for additional technical and operating details, please contact an Authorised Service Centre.

CAUTION: this document refers to D Series dosing pumps. Before continuing, identify which Model has been supplied, comparing the title on the Manual's front cover with the product's ID plate.

1.2.1 Notes on using this manual

For easier reading, the manual has used highlight for critical situations, practical advice or simple recommendations:



The instructions set inside bold frames refer to safety.

1.2.2 Glossary.

TERM	DESCRIPTION
Pump Head	The liquid end of the pump. It is the chamber that incorporates the piston plunger and the suction and discharge valve assemblies.
Diaphragm	Round shape membrane in rubber, tighten along the peripherical side. Actuated at his center through the piston pump, produces the flow into the pump head.
Gear box	The mechanical part of the pump. It incorporates the gearing that transforms the rotary motion of the motor drive into a reciprocating motion.
Seal ring	The sealing arrangement between the piston plunger and the pump head.
Valve	Non return valve on both suction and delivery ports.
Adjustment rod	This adjusts the piston stroke length.
Safety (relief) valve	Installed within the discharge pipework to protect the dosing pump and plant from over pressurisation.
Pressure gauge	Instrument that reads pressure in the circuit.
Pulsation dampener	Reduces the pressure variations due to the continuous recipricatiing motion.
DB (Decibel)	Sound measure unit.

2.0 GENERAL RECOMMENDATIONS

- Ensure that you have understood the manual's contents. Failure to comply with standards or regulations
 described and/or referred to, shall relieve the Manufactures from any liability for damages to persons and/or
 objects.
- The D Series dosing pumps have been designed and manufactured for dosing liquids free of suspended solid particles.

IMPORTANT: for any details about the use, treatment of any specific substance contact an Authorised Service Centre or the Manufacturer directly.

- Any other use, not included or explicitly implied in this manual, shall be considered IMPROPER.
- Prior to installation ascertain that the dosing pump is to be installed on a plant that complies with safety regulations, positioning and serviceability requirements. If more details are required please contact an Authorised Service Centre or the Manufacturer specifying Model and Serial number.
- Installation, use and maintenance, under terms of the above point, must be performed by qualified staff in full respect of the instructions given herein and in compliance with current health and safety regulations.
- This document must be attached or included within the Manual for the Plant where the pump is to be installed.

2.1 Warnings and precautions

- Always ensure you have installed the device in the corect way. Ensure working, installation and safety systems have been complied with.
- Dosing pumps can form an integral part of the plant/machine. It is mandatory that the plant conforms, including both main and ancillary units, to current health, safety and environmental regulations.
- Pay special attention to the warning labels. If they are not clear they should be replaced, contact an Authorised Service Centre or the Manufacturer.
- Before any preliminary operations, make sure the operator has a good knowledge and understanding of the performance of the pump.
- Use of spare parts that do not correspond to the characteristics given below, changes or even minor tampering shall relieve the Constructor from any liability related to proper use, correct operation and the safety of persons and/or objects.
- It is strictly forbidden to tamper with control units and safey system.
- Keep this manual for future reference.

3.0 PUMP IDENTIFICATION

The fundamental data for identifying D series dosing pumps can be obtained from the ID plates attached to the outside of the pump head, as shown in fig.1 They include:

- Manufacturer
- · Serial number
- Model
- Year of manufacturing
- Sound (dB)
- Mass (kg)
- Max. Pressure (bar)
- Max. Flow (l/h)
- CE Marking
- * Voltage (V)
- * Frequency (Hz)

Note:

- (•) Pump casing ident label
- (*) Electrical motor ident label

TIDO TVDE		
TIPO-TYPE		(€
PORTATA - MAX FLOW		PRESSIONE - MAX PRESS.
	I / h	bar
RUMOROSITÀ - NOISE		MASSA - MASS
	db	kg
MATRICOLA - SERIAL Nº		

CAUTION: it is strictly prohibited to remove or damage the ID plates. If this should occur, contact an Authorised Service Centre or the Manufacturer.

For any information and/or technical details regarding the unit, always quote:

- · Model:
- · Serial number:
- · Installation and test date
- · Print edition date of the instruction manual.

4.0 "D" SERIES DOSING PUMPS.

DESCRIPTION

The "D" series of pumps have been designed and manufactured for dosing liquids free or with suspended solid particles.

4.1 Description

The pump comprises of four basic sections: motor drive, gearbox, pump head and non return valves (see Fig. 1).

Pump Head, piston

The pumping action is performed by a piston, which has a reciprocating movement within the pump head. All parts are in direct contact with the liquid being metred. The sealing effect is achieved by rings of material suited to the liquid being handled.

Non return valves

When the piston performs a backstroke it creates a pressure drop within the pump head, this results in an input of liquid into the pump head through the suction non return valve. In its forward stroke, the liquid is compressed and passess out of the pump head through the delivery no return valve.

Gear box

The mechanical part of the pump. It incorporates the gearing that transforms the rotary motion of the motor drive into a reciprocating action. There are three sizes of gear box offering the following stroke frequencies - 60, 103, 120 strokes/min. The stroke length in all cases is 20 mm. Standard operating speed is 50 Hz, 60 Hz can be accommodated with relevant variations in flow and performance, as indicated in specification table I.

Motor driven

As standard an electric motor supplies the power to the gear box.

Stroke length adjustment

As the name implies this adjusts the piston's stroke length, thereby governing the pump's capacity.

4.2 Classification

The pumps are classified according to the material used in manufacture of the wet end parts. As standard these are AISI 316 stainless steel and PVC.

There are two standard models of piston pump, classified according to there materials (316 STST, PVC). On request the pumps can be manufactured with pump head and non return valves from other materials, e.g. Teflon, PVDF, Polypropylene.

With reference to the flow diagram, there are many alternative pump models basically distinguished by the diameter of their piston, pressure capability, valve type and seal material. This combination offers customers a wide range of models.




Fig. 1

4.3 Performances and characteristics

Table I and II below lists the current product range classified according to the codes and to their relative specifications. They indicate:

- Strokes/ frequency per minute at 50 and 60 Hz
- Flow in L/h
- · Maximum working pressure in bar
- · Types of valves used
- Motor specification
- · Piston diameter

In tables I and II with reference to fig. 2, give the overall dimensions of the various models manufactured in AISI 316 steel and PVC.

CAUTION: to avoid damaging the pump or create hazardous conditions, it is imperative that the technical data in tables I and II is respected.

Diaphragm Pump Dimensions (all Series)




Fig. 2 Overall dimensions in mm

MECHANICAL DIAPHRAGM PUMPS: AISI 316 PUMP HEAD (Tab. I)

Codice Code	l/h - (U	JS gal.)	bar	psi	Potenza Power	Ø Memb. Ø Diaphr.	Colpi/min Strokes/min		Corsa Stroke	Tipo valvole <i>Valves</i>	Attacchi Connections	Dimensioni d'ingombro Overall dimensions		
Code	50 Hz	60 Hz		-	Power	ы ыарпг.	50 Hz	60 Hz	length	type	Connections	A	В	С
1D 0090 AA 00000 1D 0155 AA 00000 1D 0180 AA 00000	90 - (23.78) 155 - (40.95) 180 - (47.55)	108 - (28.53) 186 - (49.14)	12 10 8	174 145 116		75 mm	60 103 120	72 122 	10 mm	A ⁽³⁾	3/4" Gm ⁽¹⁾	170	390	465
1D 0156 AA 00000 1D 0267 AA 00000 1D 0311 AA 00000	156 - (41.21) 267 - (70.53) 311 - (82.16)	187 - (49.40) 320 - (84.54) 	9 6 5	130 87 72	-0.25 kW	95 mm	60 103 120	72 122 	10 mm	A ⁽³⁾	1" Gm ⁽¹⁾	180	390	465
1D 0210 AA 00000 1D 0360 AA 00000 1D 0420 AA 00000	210 - (55.48) 360 - (95.10) 420 - (110.95)	252 - (66.57) 432 - (114.12) 	7.5 4 3.5	108 58 50		105 mm	60 103 120	72 122 	10 mm	A ⁽³⁾	1" Gm ⁽¹⁾	188	390	465
1D 0235 AA 00000 1D 0403 AA 00000 1D 0470 AA 00000	235 - (62.08) 403 - (106.46) 470 - (124.16)	282 - (74.50) 484 - (127.86) 	5.5 3.5 3	80 50 43		115 mm	60 103 120	72 122 	10 mm	A ⁽³⁾	1" Gm ⁽¹⁾	195	390	465
1D 0090 AA 00600 1D 0155 AA 00600 1D 0180 AA 00600	90 - (23.78) 155 - (40.95 180 - (47.55)	108 - (28.53) 186 - (49.14) 	14 12 10	203 174 145		75 mm	60 103 120	72 122 	10 mm	A ⁽³⁾	3/4" Gm ⁽¹⁾	170	390	465
1D 0156 AA 00600 1D 0267 AA 00600 1D 0311 AA 00600	156 - (41.21) 267 - (70.53) 311 - (82.16)	187 - (49.40) 320 - (84.54)	12 8.5 7	174 123 101	0 97 1.33	95 mm	60 103 120	72 122 	10 mm	A ⁽³⁾	1" Gm ⁽¹⁾	180	390	465
1D 0210 AA 00600 1D 0360 AA 00600 1D 0420 AA 00600	210 - (55.48) 360 - (95.10) 420 - (110.95)	252 - (66.57) 432 - (114.12) 	11 6 5	159 87 72	0.37 kW	105 mm	60 103 120	72 122 	10 mm	A ⁽³⁾	1" Gm ⁽¹⁾	188	390	465
1D 0235 AA 00600 1D 0403 AA 00600 1D 0470 AA 00600	235 - (62.08) 403 - (106.46) 470 - (124.16)	282 - (74.50) 484 - (127.86) 	7 5 4	101 72 58		115 mm	60 103 120	72 122 	10 mm	A ⁽³⁾	1" Gm ⁽¹⁾	195	390	465

 $\textit{Gm}^{\text{\tiny{(1)}}}$: Thread gas male BSPm • $A^{\text{\tiny{(3)}}}$: SS 316 Valve

Standard Power Supply: 230 - 400 V / 50 Hz three phase; 275 - 480 V / 60 Hz three phase \bullet Isolation class F

MECHANICAL DIAPHRAGM PUMPS: PVC PUMP HEAD (Tab. II)

Codice Code	l/h - (U	JS gal.)	bar	psi	Potenza Power		Colpi/min Strokes/min		Corsa Stroke	Tipo valvole <i>Valves</i>	Attacchi Connections	Dimensioni d'ingombro Overall dimensions		
Couc	50 Hz	60 Hz			rower		50 Hz	60 Hz	length	type	Connections	A	В	С
1D 0090 BB 00000 1D 0155 BB 00000 1D 0180 BA 00000	90 - (23.78) 155 - (40.95) 180 - (47.55)	108 - (28.53) 186 - (49.14)	12 10 8	174 145 116		75 mm	60 103 120	72 122 	10 mm	$DV^{(2)}P^{(4)}$	3/4" Gm ⁽¹⁾	170	400 400 395	465
1D 0156 BA 00000 1D 0267 BA 00000 1D 0311 BA 00000	156 - (41.21) 267 - (70.53) 311 - (82.16)	187 - (49.40) 320 - (84.54) 	9 6 5	130 87 72	0.25 kW	95 mm	60 103 120	72 122 	10 mm	$DV^{(2)}P^{(4)}$	1" Gm ⁽¹⁾	180	395	465
1D 0210 BA 00000 1D 0360 BA 00000 1D 0420 BA 00000	210 - (55.48) 360 - (95.10) 420 - (110.95)	252 - (66.57) 432 - (114.12) 	7.5 4 3.5	108 58 50		105 mm	60 103 120	72 122 	10 mm	DV ⁽²⁾ P ⁽⁴⁾	1" Gm ⁽¹⁾	188	395	465
1D 0235 BA 00000 1D 0403 BA 00000 1D 0470 BA 00000	235 - (62.08) 403 - (106.46) 470 - (124.16)	282 - (74.50) 484 - (127.86) 	5.5 3.5 3	80 50 43		115 mm	60 103 120	72 122 	10 mm	DV ⁽²⁾ P ⁽⁴⁾	1" Gm ⁽¹⁾	195	395	465
1D 0090 BB 00600 1D 0155 BB 00600 1D 0180 BB 00600	90 - (23.78) 155 - (40.95 180 - (47.55)	108 - (28.53) 186 - (49.14) 	14 12 10	203 174 145		75 mm	60 103 120	72 122 	10 mm	$DV^{(2)}P^{(4)}$	3/4" Gm ⁽¹⁾	170	400	465
1D 0156 BB 00600 1D 0267 BA 00600 1D 0311 BA 00600	156 - (41.21) 267 - (70.53) 311 - (82.16)	187 - (49.40) 320 - (84.54) 	12 8.5 7	174 123 101	-0.37 kW	95 mm	60 103 120	72 122 	10 mm	DV ⁽²⁾ P ⁽⁴⁾	1" Gm ⁽¹⁾	180	400 395 395	465
1D 0210 BA 00600 1D 0360 BA 00600 1D 0420 BA 00600	210 - (55.48) 360 - (95.10) 420 - (110.95)	252 - (66.57) 432 - (114.12) 	11 6 5	159 87 72		105 mm	60 103 120	72 122 	10 mm	DV ⁽²⁾ P ⁽⁴⁾	1" Gm ⁽¹⁾	188	395	465
1D 0235 BB 00600 1D 0403 BA 00600 1D 0470 BA 00600	235 - (62.08) 403 - (106.46) 470 - (124.16)	282 - (74.50) 484 - (127.86) 	7 5 4	101 72 58		115 mm	60 103 120	72 122 	10 mm	DV ⁽²⁾ P ⁽⁴⁾	1" Gm ⁽¹⁾	195	395	465


BB: Enhanched metal plate pump head

 $Gm^{(i)}$: Thread gas male BSPm • $DV^{(2)}$: Double ball valve • $P^{(4)}$: PVC Valve

Standard Power Supply: 230 - 400 V / 50 Hz three phase; 275 - 480 V / 60 Hz three phase • Isolation class F

If the maximum pressures specified in the above tables are exceeded various kinds of problem can arise.

The height above sea level can influence the operation of the unit, since electric motors are sensitive to altitude. N.B. over 1000m above sea level the



electric motor should be upgraded over the normal requirement, as prescribed by the standards governing the manufacturing of motors IEC 34-1 (69).

Flow chart of electric motor power dispersion against altitude.

4.4 The supply

The unit is supplied with blanking caps within a carton box suitable for air and road transit.

The Operating and Maintenance Manual – together with the Conformity Declaration – are included within the carton.

The form of packing can be agreed with the Customer. In case the units are stored damp, corrosive environments should be avoided.

IMPORTANT: pumps with plastic heads must be shipped and stored in a dry, well-ventilated location. Keep away from heat sources and at a temperature of -10 to +50 °C.

CAUTION: on receipt of the goods be sure they correspond exactly with the purchase order, in the event of any irregularity promptly notify an Authorised Service Centre.. Disposal of packing material must comply with legal requirements.

4.5 Shipping.

The product weight and dimensions do not require lifting equipment. The need may arise depending on space, height and installation/maintenance location. If so, all operations must be carried out in compliance with current safety standards.

5.0 INSTALLATION

Installation must be carried out by trained qualified staff, or by an Authorised Service Centre, in full respect of the instructions herein and current health and safety regulations.

Ensure the correct prerequisites of environment conditions and production facilities, dimensions and working spaces.

5.1 Minimum working space

The preliminary calculation of dimensions and their layout constitutes an essential factor in safety for positioning, work, maintenance and eventual emergency actions.

Provide enough space to be able to control and disassemble the pump especially on the hydraulic side (i.e. the pump head) and around the adjustment knob.




Fig. 3 - Minimum working space (mm)

5.2 Location and environment

Always make sure that the working conditions are within the following ranges:

Ambient temperature:

Type	Min °C	Max °C
Stainless steel pump head	0	40
PVC pump head	0	40

Liquid temperature:

Туре	Min °C	Max °C
Stainless steel pump head	0	90
PVC pump head	0	50



IMPORTANT: for PVC pump head, if temperature is a concern the plant should be fitted with a temperature monitoring system.

CAUTION: do not position next to heat sources or direct sunlights. It is recommended for outdoor installations to provide shelter.

5.2.1 Explosive atmospheres

It is essential that, when ordering, the operator specifies in what kind of atmosphere the equipment is to be located. If the Manufacturer supplies a unit with a standard motor that is then installed in an explosive area, the Manufacturer shall not be held liable for this possible source of damage to persons and/or plant.

Please note that units with electronic automatic control cannot be supplied for installation in explosive areas.

5.3 Plant requirements

All assembly/disassembly operations must always be carried out by trained qualified staff, or directly by an Authorised Service Centre.

5.3.1 The plant pipework

The user must respect the following provisions for the right installation and operation of our equipment:

- As a rule pipework (above all in suction and for viscous liquids) should be one diameter larger than the pumps connections.
- The average fluid speed in the piping cannot exceed 0,7 m/s for liquid viscosity up to 100 cPs
- to simplify maintenance and disassembly of the pump, provide suitable drains point on the discharge tube close to the pump head.
- the length of the suction tube must be kept to a minimum. Use wide radius bends.

5.3.2 Safety (relief) valve, pressure engager

If isolation valves are installed on the discharge side of the dosing pump or the pipework is pressured, then it **is essential that a safety (relief) valve** (Ref.1 - Fig.4) is incorporated within the discharge pipework. This safety (relief) valve will protect the dosing pump and the pipework from over pressurization. The drain from this safety (relief) valve should be returned either to the suction tank or to a suitable drain system.

A pressure gauge (Ref.2 - Fig.4), next to the safety (relief) valve, allows the operator to check that the plant is working correctly and the pressure is normal.

On request safety (relief) valve and the pressure gauge can be supplied as optional accessories from the Manufacturer.




Fig. 4 - Safety valves

N.B.: the safety (relief) valve must always be installed within the discharge pipework between the dosing pump and the first shutoff valve, as close as possible to the pump head. We also recommend a pressure gauge next to the safety (relief) valve.

5.3.3 Pulsation Dampener. (Ref.1 - Fig.5)

With positive displacement reciprocating pumps, especially with high flows, it is advisable to install a pulsation damper within the discharge pipework. The use of a pulsation damper is recommended as it increases the pump's lifespan and eliminates inertia throughout the whole plant.




Fig. 5 - Layout of Pulsation Dampener



5.3.4 Pipework lagging

If the temperature of the liquid being handled is high enough to present a hazard, adequate lagging on the pipework must be provided above all in proximity to walkways or where an operator is present.

5.4 Installation procedure

- · Make sure that the base is firm and level.
- Fix the pump with the bolts as in fig.'s 2,3,4,5 located on its base. **CAUTION:** during this operation do not stress the axis of the dosing unit.
- Check that the plant's piping does not contain foreign matter before connecting the pump. Flush out associated the pipework.
- Each section of pipework has to be supported and bracketed independently. Stress must not be transmitted to the pump.
- Joints must be made so they compensate any expansion due to heat that might exert pressure or stress on the dosing head.
- After the discharge flange fit "T" branches to connect the pressure gauge and safety relief valves and pulsation damper.
- Check for leaks in the pipework. Ensure that the suction line is well bled otherwise the pump may not prime.

5.4.1 Ideal Installation.

For an ideal installation follow these simple recommendations:

- flooded suction (Ref. H Fig.6)
- positive discharge head (Ref. H1 Fig.6)




Fig. 6 - Ideal installation

5.4.2 Installation when suction pressure greater then the discharge pressure

In the event that the liquid surface (Ref. H1 - Fig.7) of the suction tank is at a higher level than the discharge tank, gravity will cause the fluid to flow from the suction tank to the discharge tank (syphon). To prevent this a back pressure loading valve (Ref.1 - Fig.7) should be installed within the discharge pipework calibrated at a higher pressure than the suction pressure.




Fig. 7 - Installation with flooded suction

5.4.3 Installation with flooded suction.

If we consider the NPSH of the dosing pumps changes according to the pump head design, to operate well the following condition must be ascertained:

NPSH plant > NPSH pump

Where the NPSH is defined as the net positive charge in suction. The plant NPSH is obtained by the following equation:

 $NPSH plant = Pb + Pc/\gamma - Tv - Pl$

Where: P_{b} = barometric pressure

Pc= pressure of liquid column in positive (+), negative (-)

 T_V = liquid vapour tension

PI= pressure drops in suction piping

 γ = specific weight




Fig. 8 - installation /suction lift

IMPORTANT: with low flow equipment always consider the time the pump takes to fill the suction piping during priming.

5.4.4 Dosing liquids with impurities

In this case the following measures must be taken for a satisfactory installation. Provide a suitable suction filter with filter (Ref. 1 - Fig. 9) screens ranging from 0.1 to 1 mm, depending on the pump size, and a filter surface 10 or 20 times the area of the suction pipe. In hard filtering conditions caused by large quantities of impurities in the liquid, or by high viscosity, basket filters are preferable, since their large filter surface (100 times the suction pipe area) provides an increase in the time between service.

N.B: A large filter surface reduces pressure drops which has positive influence on the pump's performance. When dosing liquids with suspended particles the piping system must be designed so that sedimentation are avoided, especially in proximity of the pump. Therefore vertical sections in the discharge piping are to be avoided. Moreover the pump head and piping should be flushed out immediately after every stoppage.




Fig. 9 - Layout for dosing liquids with impurities

5.4.5 Installation with injection valve on discharge

If the dosing pump discharge injects into pipework of constant flow/pressure, a non return valve (injection fitting) should be provided on the inlet to the pipework. (Ref.1 - Fig.10).




Fig. 10 - Injection valve installed in the discharge hose

5.5 Removing protective caps

Before installing the pump protective caps (Ref. 1 - Fig.11) have to be removed, these are placed on the suction and discharge valve. (Ref. 2 - Fig.11)




Fig. 11 – Protective cap

5.6 Lubricating oil

All pumps are supplied without lubricating oil so before starting up the unit, the gear box has to be filled with oil. Our pumps require approx. 0.75 litres of oil.

The gear box oil has the following international coding:

SAE 140 with 23°E viscosity (approx. 160 mpa)

This type of oil can be obtained from various Petrol Companies:

Shell Spirax HD 85W 140
 Esso Gear Oil GX 85 W 140
 Agip Rofra MP 85W 140
 Mobil Mobilube HD85W 140
 BP Hypogear EP 85W 140
 IP Pontiax HD 140

The lubricating oil has to be changed after the first 500 working hours and then every 3000 hours thereafter. Fig. 12 indicates the oil fill (Ref 1-Fig.12), drain (Ref.2-Fig.12) and oil level cap (Ref.3-Fig.12) positions.




Fig. 12 - Oil cap positions

5.7 Connecting the mains power and cable wiring

CAUTION: all cable and mains power connections must be carried out by trained qualified electrician, or directly by an Authorised Service Centre.

• Power the pump with a suitable sized fireproof electric cable in compliance with the voltage




- data specified on the motor's ID plate.

 Check that the nume's voltage requirement corresponds to the mains supply (1/15%)
- Check that the pump's voltage requirement corresponds to the mains supply (+/- 5%)
- Check that the mains plant is protected against current overloads and electromagnetic disturbance.
- All the operations on electric power and wiring must be followed as from the attached wiring diagram. If any doubt should occur please contact an Authorised Service Centre or the Manufacturer.

In any case:

- lay the power cables and mains/pump line so that it is quite protected and safe;
- pass wires through their cable glands and fix them on the terminal blocks.
- during preliminary operations ascertain the ground cable's connection and efficiency.
- Connect the motor to the mains via a thermal switch (three phase or single phase), calibrated according to the motor of the pump.



6.0 MACHINE SAFETY

All the tests have been carried out in order to prevent any inherent risks during the pump's working and maintenance. Any tampering is strictly forbidden since it may create a hazard for operators or plant.

6.1 Mechanical, electrical and leak protections

Mechanical Protections

The majority of the moving parts are located within the gearbox (Ref. Fig. 1). The motor fan and reciprocating piston are both fitted with protective guards.

Electrical Protections

The power connections and the electric terminals are located within the eletric motor terminal block (Ref. Fig. 1) and protected against direct and indirect electrical contact.

Leakage Indication

The pump is fitted with a drain tube nipple in order to collect any process liquid leakage.

6.2 Inherent Risks

- Minor leaks may arise from the piston seals. For this reason a 4x6 pipe connector to drain
 off any eventual leaks is provided.
- If the pump is to be disassembled from the circuit, remember to disconnect the power supply.
- If the pump head is to be disassembled, remember to let off the pressure and disconnect the pump head from the plant.
- The operator must use protective wear (i.e. gloves, eyewear, boots, overalls, etc) according to the fluid being handled.

6.3 Emergencies

In case of emergency the chemical dosing pump must be shutdown immediately.



7.0 OPERATING PRACTICES

CAUTION! The preliminaries and all other operations described below, are information which may vary according to the model supplied.

Therefore all the contents of this section must be read thoroughly and the recommendations of the Manufacturer fully understood.

7.1 Preliminary controls on starting

Ensure that by starting up the chemical dosing pump production hazards are not created for operators and or plant. For the correct use and compliance with safety parameters, any work operation must be preceded by the controls and actions listed below:



- Remove of any packing used to prevent movement and damage during shipping, handling and assembly.
- the base must be properly anchored.
- observe all technical and environmental limitations indicated by the Manufacturer.
- there must be free access to all control and calibration units.
- · check the oil level using the level cap provided. All pumps are supplied without oil.
- Inspect for leaks from pipework nipples and valves in the plant, warnings and ID labels are intact and legible.

7.2 Start-up operations

The installation and plant/power supply connection procedures prepare the pump for use. The following operations should be carried out to start up the unit:

- · check all electrical connections
- · make sure that the liquid being dosed has not solidified or frozen in the pipework
- make sure that the isolation valves are the pipework are open/close acording to the liquid flow requirements.
- the first start-up must be made at the lowest discharge pressure, with the pump at zero flow, gradually increasing it until maximum flow, so that the piping is bled rapidly and safely.
- even though, in most cases dosing pumps are self-priming, problems can be experienced with small piston diameters pumps, high discharge pressures and if a non return valve is located within the discharge pipe work. It may be necessary to prime the pump by introducing liquid into the suction circuit.

CAUTION: If any fault or irregularity should arise, disconnect the pump from power source and contact an Authorised Service Centre.

CAUTION: never use the pump for any purposes other than those prescribed by the Manufacturer. Before starting any operating, cleaning and/or maintenance activity, wear protective clothing – in full respect of current accident prevention regulations.

7.3 Controlling the direction of rotation of the motor

After electrical installation ensure that the motor drive rotates in the correct direction, see direction arrow on the motor's fan or gear box flange.

If not:

- · disengage the main switch and the safety circuit breaker
- · consult a qualified electrician (Fig. 14)
- repeat inspection

7.4 Adjustment and calibration

This unit's flow can be adjusted by rotating the micrometer adjustument. (Ref. Fig. 13)

Adjustment from zero to maximum flow is achieved by rotating the micrometer ten complete revolutions. A graduated scale, set parallel to the adjustment rod indicates the rod's position inside the gearbox and in the

Therefore:

D=100 Qr/Qm

Where: D = number of graduations

same way gives the percentage flow against the maximum.

 $Q_r = required flow (in 1/h)$

 $Q_m = maximum flow (in l/h)$

A typical example:

In order to set the adjustment potential knob to satisfy a requirement of 108 l/h with a pump having a maximum flow of 180 l/h.

 $D=100 \times Qr/Qm$

 $D=100 \times 108/180 = 60 \%$

Therefore the micrometer has to be set on the sixtieth graduation, as shown in Fig. 13




Fig. 13 – micrometer adjustment

When the micrometer is set, lock the adjustment rod by tightening the screw on its hexagonal flange support. The pumps can also be supplied with an automatic servo motor. If this is the case consult the specific documentation attached to the pump.

8.0 MAINTENANCE

Replacement and installation of the units and/or components must be made as easy as possible by the working spaces provided during installation.

All maintenance work must be carried out by trained qualified staff in compliance with the Manufacture's recommendations and according to current accident prevention regulations.

For any matter not expressly covered in this section, please contact directly an Authorised Service Centre.

Any changes or even minor tampering and failure to use genuine spare parts shall revoke the warranty and relieve the Manufacturer from any liability related to the unit's operation and safety of operators and/or plant.

The following rules must be observed before carrying out any maintenance work on a pump:

- · Always consult Appendix II for full knowledge on the characteristics and construction of equipment
- Make sure the pump is not operating and has been disconnected from any power supply
- Make sure the plant connected to the pump has been drained of any processed liquid, or that it has been isolated.
- · Control that the pump head is not in pressurized.
- Always wear protection when working on the pump, comprising:

face mask, eyewear, boots and anything else necessary to prevent the liquid being handled from coming into contact with any part of the body.

For the long-term upkeep of technical characteristics, safety and efficiency, the pump requires routine maintenance and check-ups.

The inspection involves visual checks, they ascertain that the hydraulic parts, especially those in plastic, do not show signs of wear or attack from external agents. There should be no signs of cracks.

The materials and components that require periodical checking are given in the table below:

NAME	COMPONENT SITE	ITEM
Oil seal ring	Gear box assembly	121
Push rod spring	Gear box assembly	119
Diaphragm	AISI and PVC Head	404
Suction valve assembly	Valve	All
Discharge valve assembly	Valve	All

Some faults or malfunctions may arise due to wear or particular working conditions,

they may demand servicing or repairing for a good operation and adjustment. These are the main malfunctions encountered:

- valves blocked by impurities:
- worn valves:
- worn pistons and seal rings;
- clogged filters.

If any of these conditions arise the user must schedule periodical cleaning of filters and all components. After all maintenance and repair work, before starting up the plant carry out the commissioning operations prescribed in section 7.

All maintenance must be carried out by qualified staff. If this is not the case please contact the manufacturer or the authorised distributor within the European Union.

We recommend routine maintenance be carried out when the oil change is due (3000 h) or at least once a year. During maintenance and check-ups, depending on the type of fluid being dosed situations may arise involving a potential hazard for the operator, so the following must be accounted for:

- high temperatures may be experienced, not only on the motor housing, but also on hydraulic parts. In this case protective gloves must be worn.
- make sure that any leaks of liquid are made in sections fitted with a suitable collection system.

8.1 Topping up/changing oil

Periodically check the oil level using the oil level cap. To top up and change oil consult point 5.6.

8.2 Cleaning/changing valves

With reference to appendix II if the liquid being treated contains so many impurities to affect the equipment's operation, periodically disassemble the suction and discharge valves and wash them thoroughly with cleaning agents compatible with the liquid being dosed.

8.3 Cleaning/changing seal rings

With reference to appendix II periodically disassemble the seal rings and clean them. If they should show signs of wear, change them immediately.

8.4 Tightening screws and bolts

While carrying out routine maintenance check that all screws and bolts are tight.

9.0 TROUBLESHOOTING

Problem	Cause	Remedy
Faulty dosing	Clogged suction filters	a – clean filters b – change filters
	Diaphragm breaking	a – replace diaphragm
	Blocked valve	c – clean valve d – change valve
Electric motor not running	No power supply Motor overload	a – check power supply b – check if thermal protection is on
No flow at all	Blocked valves Adjustment flow 0%	a – clean valves b – check the adjustment rod
Minor liquid leaks	Excess pressure	a – check seal rings b – tighten bolts periodically

10.0 DISASSEMBLING

Before disassembling the unit must be thoroughly flushed out with a compatible wash solution since toxic, caustic or acid residues may be present.

Special attention must be given to ensure the plant does not contain liquids under pressure, therefore the piping nearest the pump should first be isolated.

Respect current regulations for recycling and disposal of raw materials and metal parts of the unit.

If the unit has to be shutdown for long periods of time, especially before starting, the gear box has to be filled with special protective oil, thereby lining the gearing, actuators and also the pump head.

11.0 NOISE LEVELS PRODUCED BY THIS MACHINE OR BY ONE IDENTICAL

The following results refer to the sound level measurements on an identical machine to the one supplied under various operating conditions. The results are the highest values obtained in the tests. The tests have been carried out according to ISO 3741 - IEC 704-1 - UNI EN 23741 CENELEC HD 423.1 S1. General

Operating levels and results in dBA LWA (media)				
10% Flow	62.7	62.8	63.0	62.8
50% Flow	64.4	64.4	64.4	64.4
100% Flow	65.4	64.8	64.6	64.9






Fig. 17 - Electrical connection to the power supply

13.0 FLOW RATE VS PRESSURE GRAPHS







- (3: 103 Strokes/min: 50Hz: Model: 1D0267)
- (4: 72 Strokes/min; 60Hz; Model: 1D0156)
- (5: 60 Strokes/min; 50Hz; Model: 1D0156)

470

235





0

I/h 700

600

500

- (1: 122 Strokes/min; 60Hz; Model: 1D0360)
- (2: 120 Strokes/min; 50Hz; Model: 1D0420)
- (3: 103 Strokes/min; 50Hz; Model: 1D0360)
- (4: 72 Strokes/min; 60Hz; Model: 1D0210)
- (5: 60 Strokes/min; 50Hz; Model: 1D0210)

(1: 122 Strokes/min; 60Hz; Model: 1D0403) (2: 120 Strokes/min; 50Hz; Model: 1D0470)

1,5

3

8 bar

- (3: 103 Strokes/min; 50Hz; Model: 1D0403)
- (4: 72 Strokes/min; 60Hz; Model: 1D0235)
- (5: 60 Strokes/min; 50Hz; Model: 1D0235)

ALLEGATO I PARTI DI RICAMBIO

APPENDIX I SPARE PARTS

ALLEGATO I PARTI DI RICAMBIO


APPENDIX I SPARE PARTS

ANEXO I PARTES DE RECAMBIOS

ASSIEME CASSA RIDUTTORE RIF. FIG. A

GEAR BOX ASSEMBLY REF. FIG. A UNIDAD CAJA REDUCTOR REF. FIG. A

111 Manopola asta di regolazione 111 Micrometer 111 Pomo de la varilla de regulación 112 Cuscinetto inferiore vite senza fine obliquo 112 Worm wheel 112 Cojinete inferior tornillo sin fin 113 Tappo carico olio 113 Oil drain plug 113 Tapón de carga de aceite		RIF. FIG. A		REF. FIG. A		KEF, FIG. A
101 Motore elettrico	No.	DESCRIZIONE	Part	DESCRIPTION	DESC	RIPCIÓN
Giunto elastico 102 Motor coupling 102 Stella flessibile 102/2 Flexible coupling 102/2 Estrella flexible 102/2 Flexible coupling 102/2 Estrella flexible 104/4 Motor flange screw 104 Tornillo de soporte portamotor 105 Motor flange 105 Soporte portamotor 106 Wotor screws 106 Tornillo de fijación del motor 107 Motor flange gasket 107 Junta soporte 108 Cuscinetto superior vite 108 Worm wheel top bearing 108 Cojinete superior tornillo sin fin 109 Lengueta 109 Key 109 Lengueta de arrastre de motor 110 Vite senza fine 110 Worm wheel 110 Tornillo sin fin 111 Manopola asta di regolazione 111 Micrometer 111 Pomo de la varilla de regulación 112 Couscinetto inferiore vite 112 Worm wheel 112 Cojinete inferior tornillo sin fin 113 Tapón de carga de aceite 114 Pomello fermo asta 114 Adjustment rod grubscrew 115 Adjustment rod grubscrew 116 Supporto asta di regolazione 115 Adjustment rod grubscrew 116 Supporto asta di regolazione 117 Adjustment bearing 116 Soporte de varilla de regulación 118 Tapón de carga de aceite 119 Molla ritorno perno 119 Push rod spring 119 Muelle movimiento 119 Push rod spring 119 Muelle movimiento 120 Anello di tenuta per supporto perno 121 Seal ring for rod 122 Supporto porta perno 123 Rod 123 Perno 124 Anello de centralo de la carcite para perno portapistón 125 Soporte portaperno 126 Rota elicidiale 126 Worm gear 126 Ruda elicidiale 127 Shim 127 Arandela separadora 128 Ruda helicoidal 127 Shim 127 Arandela separadora 128 Ruda helicoidal 129 Key 129 Lengueta de arrastre de tornillo 130 Guarnizione 131 Side cover gasket 132 Arbol excéntrico 133 Side cover gasket 134 Tapa lateral 135 Vití fissa	Part.		No			
Giunto elastico 102 Motor coupling 102 Stella flessibile 102/2 Flexible coupling 102/2 Estrella flexible 102/2 Flexible coupling 102/2 Estrella flexible 104/4 Motor flange screw 104 Tornillo de soporte portamotor 105 Motor flange 105 Soporte portamotor 106 Wotor screws 106 Tornillo de fijación del motor 107 Motor flange gasket 107 Junta soporte 108 Cuscinetto superior vite 108 Worm wheel top bearing 108 Cojinete superior tornillo sin fin 109 Lengueta 109 Key 109 Lengueta de arrastre de motor 110 Vite senza fine 110 Worm wheel 110 Tornillo sin fin 111 Manopola asta di regolazione 111 Micrometer 111 Pomo de la varilla de regulación 112 Couscinetto inferiore vite 112 Worm wheel 112 Cojinete inferior tornillo sin fin 113 Tapón de carga de aceite 114 Pomello fermo asta 114 Adjustment rod grubscrew 115 Adjustment rod grubscrew 116 Supporto asta di regolazione 115 Adjustment rod grubscrew 116 Supporto asta di regolazione 117 Adjustment bearing 116 Soporte de varilla de regulación 118 Tapón de carga de aceite 119 Molla ritorno perno 119 Push rod spring 119 Muelle movimiento 119 Push rod spring 119 Muelle movimiento 120 Anello di tenuta per supporto perno 121 Seal ring for rod 122 Supporto porta perno 123 Rod 123 Perno 124 Anello de centralo de la carcite para perno portapistón 125 Soporte portaperno 126 Rota elicidiale 126 Worm gear 126 Ruda elicidiale 127 Shim 127 Arandela separadora 128 Ruda helicoidal 127 Shim 127 Arandela separadora 128 Ruda helicoidal 129 Key 129 Lengueta de arrastre de tornillo 130 Guarnizione 131 Side cover gasket 132 Arbol excéntrico 133 Side cover gasket 134 Tapa lateral 135 Vití fissa	404	7	404	TI	404	75
102/2 Stella flessibile					_	
104 Motor flange screw 104 Tornillo de soporte portamotor 105 Lanterna portamotore 105 Motor flange 105 Soporte portamotor 106 Witi fissaggio motore 106 Motor screws 106 Tornillo de ipición del motor 107 Guarnizione lanterna 107 Motor flange gasket 107 Junta soporte 108 Cuscinetto superiore vite 108 Worm wheel top bearing 108 Coginete superior tornillo sin fin 109 Linguetta 109 Key 109 Lengüeta de arrastre de motor 100 Vite senza fine schermato 110 Worm wheel 110 Tornillo sin fin 111 Manopola asta di regolazione 111 Micrometer 111 Pomo de la varilla de regulación 112 Cuscinetto inferiore vite 112 Worm wheel 112 Cojinete inferior tornillo sin fin 113 Tappo carico olio 113 Oil drain plug 113 Tapón de carga de aceite 114 Adjustment rod grubscrew 115 Espiga de tope de varilla de regulación 116 Supporto asta di regolazione 117 Adjustment rod grubscrew 118 Espiga de tope de varilla de regulación 118 Oil drain plug 118 Tapón de carga de aceite 119 Adjustment rod 115 Varilla de regulación 116 Supporto asta di regolazione 117 Gear box casing 117 Casa ridutore 117 Gear box casing 117 Casa ridutore 117 Gear box casing 117 Casa ridutore 118 Oil drain plug 118 Tapón de descarga de aceite 119 Anello di tenuta 120 Pauls rod oil seal 120 Anello di tenuta 120 Pauls rod oil seal 120 Anello di tenuta 120 Pauls rod oil seal 120 Anello di tenuta 120 Pauls rod oil seal 121 Anillo de estanqueidad para soporte portaperno 121 Anillo de estanqueidad Para soporte portaperno 122 Lantern head bush 122 Soporte portaperno 123 Rod 123 Perno 124 Anillo de estanqueidad Para soporte portaperno 125 Salit bearing 125 Cojinete árbol excéntrico 126 Ruota elicoidale 126 Worm gear 126 Ruota elicoidale 127 Shim 127 Arandela separadora 128 Albero eccentrico 129 Escentr						
105 Lanterna portamotore 105 Motor flange 105 Soporte portamotor						
106 Witi fissaggio motore 106 Motor screws 106 Tornillo de fijación del motor			_			
107 Guarnizione lanterna 107 Motor flange gasket 107 Junta soporte 108 Cuscinetto superiore vite 108 Worm wheel top bearing 108 Cojinete superior tornillo sin fin 109 Linguetta 109 Key 109 Lengüeta de arrastre de motor 110 Vite senza fine 110 Worm wheel 111 Tornillo sin fin 111 Manopola asta di regolazione 111 Micrometer 111 Pomo de la varilla de regulación 112 Cuscinetto inferiore vite 112 Worm wheel 112 Cojinete inferior tornillo sin fin 113 Tappo carico olio 113 Oil drain plug 113 Tapón de carga de aceite 114 Pomel De fermo asta 114 Adjustment rod grubscrew 114 Espiga de tope de varilla de regulación 115 Adjustment rod 115 Varilla de regulación 116 Supporto asta di regolazione 116 Adjustment bearing 116 Soporte de varilla de regulación 117 Casa riduttore 117 Gear box casing 117 Caja de reductor 118 Tappo scarico olio 118 Oil drain plug 118 Tapón de descarga de aceite 119 Molla ritorno perno 119 Push rod spring 119 Muelle movimiento 119 Push rod oil seal 120 Amillo de estanqueidad para soporte portaperno 121 Seal ring for rod 121 Amillo de estanqueidad para soporte portaperno 122 Supporto porta perno 123 Rod 123 Perno portapistón 124 Viti fissaggio 124 Lantern head screws 124 Tornillo de fijación soporte 126 Rotota clicoldale 126 Worm gear 126 Rueda helicoidal 127 Arandela separadora 128 Albero eccentrico 128 Eccentric shaft 128 Árbol excéntrico 129 Lengüeta de arrastre de tornillo 120 Cuscinetto eccentrico 121 Side cover gasket 131 Anillo elastico 131 Snap ring 131 Anillo elastico 131 Snap ring 131 Anillo elastico 131 Snap ring 131 Anillo elastico 133 Side cover gasket 134 Tapa latera 137 Varilla de notival de aceite 134 Coperchio laterale 134 Side cover screws 135 Tornillo de fijación de tapa 136 Indicatore livello oli						
Cuscinetto superiore vite senza fine schermato 108 Worm wheel top bearing 108 Cojinete superior tornillo sin fin						<u> </u>
senza fine schermato 109 Linguetta 109 Key 109 Lengüeta de arrastre de motor				<u> </u>		
Linguetta 109 Key 109 Lengüeta de arrastre de motor 110 Vite senza fine 110 Morm wheel 110 Tornillo sin fin 111 Morna de la varilla de regulación 112 Cuscinetto inferiore vite 112 Worm wheel 112 Cojinete inferior tornillo sin fin senza fine obliquo 113 Tappo carico olio 113 Oil drain plug 113 Tapón de carga de aceite 114 Pomello fermo asta 114 Adjustment rod grubscrew 114 Espiga de tope de varilla de regulación 115 Asta di regolazione 115 Adjustment rod grubscrew 116 Supporto asta di regolazione 116 Adjustment bearing 116 Supporto asta di regolazione 117 Gear box casing 117 Caja de reductor 118 Tapón ce descarga de aceite 119 Molla ritorno perno 119 Push rod spring 119 Muelle movimento 120 Anello di tenuta 120 Push rod spring 119 Muelle movimento 121 Anello tenuta olio per perno 121 Seal ring for rod 121 Anillo de estanqueidad para soporte portaperno 122 Lantern head bush 122 Soporte portaperno 123 Perno 124 Anillo de stanqueidad de aceite para perno portapistón 124 Viti fissaggio 124 Lantern head screws 124 Tornillo de fijación soporte cabezales 127 Shim 127 Arandela de scarga de aceite 128 Rotota elicoidale 126 Worm gear 126 Ruota elicoidale 127 Shim 127 Arandela separadora 128 Albero eccentrico 128 Eccentric shaft 128 Arbol excéntrico 129 Linguetta 129 Key 129 Lengüeta de arrastre de tornillo 130 Cuscinetto eccentrico 131 Snap ring 131 Anillo elástico 131 Snap ring 132 Lanteral 134 Coperchio laterale 135 Viti fissaggio coperchio 135 Side	108		108	Worm wheel top bearing	108	
110 Vite senza fine 110 Worm wheel 110 Tornillo sin fin						
Manopola asta di regolazione 111 Micrometer 111 Pomo de la varilla de regulación 112 Cuscinetto inferiore vite 112 Worm wheel 112 Cojinete inferior tornillo sin fin senza fine obliquo 113 Tappo carico olio 113 Oil drain plug 113 Tapón de carga de aceite 114 Pomello fermo asta 114 Adjustment rod grubscrew 114 Espiga de tope de varilla de regulación 115 Asta di regolazione 115 Adjustment rod 115 Varilla de regulación 116 Supporto asta di regolazione 116 Adjustment bearing 116 Soprote de varilla de regulación 117 Cassa riduttore 117 Gear box casing 117 Caja de reductor 118 Tappo scarico olio 118 Oil drain plug 118 Tapón de descarga de aceite 119 Molla ritorno perno 119 Push rod spring 119 Muelle movimiento 120 Anello di tenuta 120 Push rod oil seal 120 Anillo de estanqueidad para soporte portaperno 121 Seal ring for rod 121 Anillo de estanqueidad para soporte portaperno 122 Lantern head bush 122 Soporte portaperno 123 Rod 123 Perno 124 Lantern head screws 124 Tornillo de fijación soporte supporto testata 126 Worm gear 126 Rueda helicoidal 127 Rondella distanziatrice 127 Shim 127 Arandela separadora Arandela separadora 128 Rorecentrico 128 Eccentric shaft 128 Arandela separadora 129 Linguetta 129 Key 129 Lengüeta de arrastre de tornillo 130 Cuscinetto eccentrico 131 Snap ring 131 Anillo elástico 131 Snap ring 131 Anillo elástico 133 Guarnizione 135 Side cover gasket 134 Tapa lateral 135 Viti fissaggio coperchio 135 Side cover screws 136 Indicador de nivel de aceite 137 Rondella dondulata 137 Wawed washer 137 Arandela 138 Guarnizione supporto perno 138 Piston rod gasket 138 Arandela 139 Arandela 140 O-Ring supporto sata 140 Adjustment bearing O-Ring 140 Junta torica suporte verilla	109		109		109	Lengüeta de arrastre de motor
112 Cuscinetto inferiore vite senza fine obliquo 113 Tappo carico olio 113 Oil drain plug 113 Tapón de carga de aceite 114 Pomello fermo asta 114 Adjustment rod grubscrew 114 Espiga de tope de varilla de regulación 115 Asta di regolazione 115 Adjustment rod grubscrew 116 Supporto asta di regolazione 116 Adjustment rod 115 Varilla de regulación 116 Supporto asta di regolazione 116 Adjustment bearing 116 Soporte de varilla de regulación 117 Cassa riduttore 117 Gear box casing 117 Caja de reductor 118 Tappo scarico olio 118 Oil drain plug 118 Tapón de descarga de aceite 119 Molla ritorno perno 119 Push rod spring 119 Muelle movimiento 110 Anello di tenuta 120 Push rod oil seal 120 Anillo de estanqueidad para soporte portaperno 121 Seal ring for rod 121 Anillo de estanqueidad de aceite para perno portapistón 122 Supporto porta perno 123 Rod 123 Perno 123 Rod 123 Perno 124 Lantern head screws 124 Tornillo de fijación soporte supporto testata 125 Cuscinetto albero eccentrico 125 Shaft ball bearing 125 Cojinete árbol excéntrico 126 Ruoda elicoidal 127 Rondella distanziatrice 127 Shim 127 Arandela separadora Arandela separadora 128 Ablero eccentrico 128 Eccentric shaft 128 Arandela separadora 129 Key 129 Lengüeta de arrastre de tornillo Cuscinetto eccentrico 130 Eccentric shaft ball bearing 131 Anello elastico 131 Snap ring 131 Anello elastico 131 Snap ring 131 Anillo elástico 131 Snap ring 131 Anillo elástico 133 Side cover gasket 134 Tapa lateral 135 Viti fissaggio coperchio 135 Side cover screws 135 Tornillo de fijación de tapa 136 Indicatore livello olio 136 Oil level indicator 137 Arandela Arandela 138 Rondella dentellata 139 Medela dentellata 139 Medela dentellata 130 Cojinete werilla 131 Arandela 132 Cojinete varilla 133 Correc	110	Vite senza fine	110	Worm wheel	110	Tornillo sin fin
Senza fine obliquo 113 Tappo carico olio 113 Oil drain plug 113 Tapón de carga de aceite	111	Manopola asta di regolazione	111	Micrometer	111	Pomo de la varilla de regulación
113 Tappo carico olio 113 Oil drain plug	112		112	Worm wheel	112	
113 Tappo carico olio 113 Oil drain plug		senza fine obliquo				
114 Pomello fermo asta 114 Adjustment rod grubscrew 115 Asta di regolazione 115 Adjustment rod 115 Varilla de regulación 116 Supporto asta di regolazione 116 Adjustment bearing 116 Soporte de varilla de regulación 117 Casa riduttore 117 Gear box casing 117 Caja de reductor 118 Tapón scarico olio 118 Oil drain plug 118 Tapón de descarga de aceite 119 Molla ritorno perno 119 Push rod spring 119 Muelle movimiento 120 Anello di tenuta 120 Push rod oil seal 120 Anillo de estanqueidad per supporto perno 121 Seal ring for rod 121 Anillo de estanqueidad de aceite para perno portapistón 122 Supporto porta perno 123 Rod 123 Perno portapistón 124 Lantern head bush 122 Soporte portaperno 124 Viti fissaggio 124 Lantern head screws 124 Tornillo de fijación soporte supporto testata 125 Shaft ball bearing 125 Cojineté arbol excéntrico 126 Ruota elicoidale 126 Worm gear 126 Rueda helicoidal 127 Arandela separadora 128 Albero eccentrico 128 Eccentric shaft 128 Arbol excéntrico 130 Cuscinetto eccentrico 131 Snap ring 131 Anello elastico 131 Snap ring 131 Anillo elástico 132 Side cover gasket 133 Guarnición plana tapa 136 Indicador de nivel de aceite 137 Rondella ondulata 137 Wawed washer 137 Arandela 138 Junta suporte perno 139 Rondella dentellata 139 Idented washer 130 Junta torica suporte varilla 140 O-Ring supporto asta 140 Adjustment bearing O-Ring 140 Junta torica suporte varilla 140 O-Ring supporto asta 140 Adjustment bearing O-Ring 140 Junta torica suporte varilla 140 O-Ring supporto asta 140 Adjustment bearing 0-Ring 140 Junta torica suporte varilla 140 O-Ring supporto asta 140 Adjustment bearing O-Ring 140 Junta torica suporte varilla 140	113		113	Oil drain plug	113	Tapón de carga de aceite
di regolazione Asta di regolazione 115 Adjustment rod 116 Supporto asta di regolazione 117 Casa riduttore 117 Casa riduttore 118 Tappo scarico olio 118 Oil drain plug 119 Molla ritorno perno 119 Push rod spring 110 Muelle movimiento 110 Anillo de estanqueidad para soporte portaperno 121 Anello di tenuta 120 Push rod oil seal 121 Anillo de estanqueidad de aceite para perno portapistón 122 Supporto porta perno 123 Rod 124 Lantern head bush 125 Soporte portaperno 126 Ruota elicoidale 127 Shaft ball bearing 128 Albero eccentrico 129 Key 129 Linguetta 129 Key 129 Lengüeta de arrastre de tornillo 130 Cuscinetto eccentrico 131 Sap ring 132 Guarnizione 133 Side cover gasket 134 Tapa lateral 135 Viti fissaggio o-Ring 137 Arandela 138 Guarnizione supporto perno 139 Rondella dietarlat 130 Portion de regulación 131 Papón de descarga de aceite 134 Coperchio laterale 135 Viti fissaggio 144 Tapa lateral 155 Cojinete excéntrico 156 Rever gasket 157 Cuscinetto eccentrico 158 Shaft ball bearing 159 Linguetta 150 Cuscinetto eccentrico 150 Soporte portaperno 151 Anillo de estanqueidad de aceite para perno portapistón 152 Cojinete árbol excéntrico 153 Side cover gasket 154 Arbol excéntrico 155 Cojinete árbol excéntrico 156 Ruota elicoidale 157 Arandela arrastre de tornillo 158 Cojinete excéntrico 159 Linguetta 150 Cuscinetto eccentrico 150 Eccentric shaft ball bearing 151 Anillo elástico 152 Inguetta 153 Side cover gasket 154 Tapa lateral 155 Tornillo de fijación de tapa 156 Indicador de nivel de aceite 157 Rondella ondulata 158 Piston rod gasket 159 Linguetta supporto perno 150 Piston rod gasket 150 Junta torica suporte varilla	114		114		114	
115		di regolazione		•		
116	115		115	Adjustment rod	115	
117Casa riduttore117Gear box casing117Caja de reductor118Tappo scarico olio118Oil drain plug118Tapón de descarga de aceite119Molla ritorno perno119Push rod spring119Muelle movimiento120Anello di tenuta per supporto perno120Push rod oil seal para soporte portaperno120Anillo de estanqueidad para soporte portaperno121Anello tenuta olio per perno121Seal ring for rod121Anillo de estanqueidad de aceite para perno portapistón122Supporto porta perno122Lantern head bush122Soporte portaperno123Perno123Rod123Perno portapistón124Viti fissaggio supporto testata124Lantern head screws124Tornillo de fijación soporte cabezales125Cuscinetto albero eccentrico125Shaft ball bearing125Cojinete árbol excéntrico126Ruota elicoidale126Worm gear126Rueda helicoidal127Rondella distanziatrice127Shim127Arandela separadora128Albero eccentrico128Eccentric shaft128Árbol excéntrico129Linguetta129Key129Lengüeta de arrastre de tornillo130Cuscinetto eccentrico130Eccentric shaft ball bearing130Cojinete excéntrico131Anello elastico131Snap ring131Anillo elástico131Guarnizione<						
Tappo scarico olio 118						
119 Molla ritorno perno 119 Push rod spring 119 Muelle movimiento 120 Anello di tenuta 120 Push rod oil seal 120 Anillo de estanqueidad para soporte portaperno 121 Anello tenuta olio per perno 121 Seal ring for rod 121 Anillo de estanqueidad de aceite para perno portapistón 122 Supporto porta perno 123 Rod 123 Perno 123 Rod 123 Perno portapistón 124 Lantern head bush 122 Soporte portaperno 124 Viti fissaggio 124 Lantern head screws 124 Tornillo de fijación soporte supporto testata cabezales 125 Cuscinetto albero eccentrico 125 Shaft ball bearing 125 Cojinete árbol excéntrico 126 Ruota elicoidale 126 Worm gear 126 Rueda helicoidal 127 Rondella distanziatrice 127 Shim 127 Arandela separadora 128 Arbol excéntrico 129 Linguetta 129 Key 129 Lengüeta de arrastre de tornillo 130 Eccentric shaft 131 Anillo elastico 131 Snap ring 131 Anillo elastico 131 Snap ring 131 Anillo elastico 133 Side cover gasket 133 Guarnición plana tapa 136 Oil level indicator 136 Oil level indicator 136 Indicador de nivel de aceite 137 Rondella ondulata 137 Wawed washer 137 Arandela 138 Junta suporte perno 139 Rondella dentellata 139 Idented washer 130 Junta torica suporte varilla 140 O-Ring supporto asta 140 Adjustment bearing O-Ring 140 Junta torica suporte varilla 140 O-Ring supporto asta 140 Adjustment bearing O-Ring 140 Junta torica suporte varilla 140 Adjustment bearing O-Ring 140 Junta torica suporte varilla 140 Adjustment bearing O-Ring 140 Junta torica suporte varilla 140 Adjustment bearing O-Ring 140 Junta torica suporte varilla 140 Adjustment bearing O-Ring 140 Junta torica suporte varilla 140 Adjustment bearing O-Ring 140 Junta torica suporte 141						
120 Anello di tenuta per supporto perno 121 Seal ring for rod 121 Anillo de estanqueidad para soporte portaperno 121 Anillo de estanqueidad de aceite para perno portapistón 122 Supporto porta perno 123 Rod 123 Perno portapistón 124 Lantern head bush 122 Soporte portaperno 123 Rod 123 Perno portapistón 124 Utit fissaggio 124 Lantern head screws 124 Tornillo de fijación soporte supporto testata 125 Cuscinetto albero eccentrico 125 Shaft ball bearing 125 Cojinete árbol excéntrico 126 Ruota elicoidale 126 Worm gear 126 Rueda helicoidal 127 Arandela separadora 128 Arbol excéntrico 128 Eccentric shaft 128 Arbol excéntrico 129 Linguetta 129 Key 129 Lengüeta de arrastre de tornillo 130 Cuscinetto eccentrico 131 Snap ring 131 Anillo elástico 131 Anillo elástico 133 Side cover gasket 133 Guarnición plana tapa 136 Indicatore livello olio 136 Oil level indicator 136 Indicador de nivel de aceite 137 Rondella ondulata 137 Wawed washer 137 Arandela 138 Junta suporte perno 139 Rondella detellata 139 Idented washer 130 Junta torica suporte varilla 140 O-Ring supporto asta 140 Adjustment bearing O-Ring 140 Junta torica suporte varilla 140 Adjustment bearing O-Ring 140 Junta torica suporte varilla 140 Adjustment bearing O-Ring 140 Junta torica suporte varilla 140 Adjustment bearing O-Ring 140 Junta torica suporte varilla 140 Adjustment bearing O-Ring 140 Junta torica suporte varilla 140 Adjustment bearing O-Ring 140 Junta torica suporte varilla 140 Adjustment bearing O-Ring 140 Junta torica suporte varilla 140 Adjustment bearing O-Ring 140 Junta torica suporte varilla 140 Adjustment bearing O-Ring 140 Junta torica suporte 140 Adjustment bearing O-Ring 140 Junta torica suporte 140 Junta torica suporte 140 Junta torica suporte 140 Junta torica suporte 140 Junta tor						<u> </u>
per supporto perno 121 Anello tenuta olio per perno 122 Supporto porta perno 123 Perno 124 Lantern head bush 125 Soporte portaperno 126 Viti fissaggio 127 Lantern head screws 128 Supporto testata 129 Cuscinetto albero eccentrico 129 Shaft ball bearing 120 Ruota elicoidale 121 Arandela separadora 122 Rod 123 Perno portapistón 124 Lorenn head screws 125 Cuscinetto albero eccentrico 126 Ruota elicoidale 127 Shim 128 Albero eccentrico 128 Eccentric shaft 128 Árbol excéntrico 129 Linguetta 129 Key 129 Lengüeta de arrastre de tornillo 130 Cuscinetto eccentrico 131 Snap ring 131 Anillo elástico 133 Guarnizione 134 Side cover gasket 135 Viti fissaggio coperchio 136 Oil level indicator 137 Rondella ondulata 138 Guarnizione supporto perno 138 Piston rod gasket 139 Arandela 140 Adjustment bearing O-Ring 140 Junta torica supporte varilla						
121 Anello tenuta olio per perno 121 Seal ring for rod 121 Anillo de estanqueidad de aceite para perno portapistón 122 Lantern head bush 122 Soporte portaperno 123 Perno 123 Rod 123 Perno portapistón 124 Viti fissaggio 124 Lantern head screws 124 Tornillo de fijación soporte supporto testata 125 Cuscinetto albero eccentrico 125 Shaft ball bearing 125 Cojinete árbol excéntrico 126 Ruota elicoidale 126 Worm gear 126 Rueda helicoidal 127 Arandela separadora 128 Arbol excéntrico 128 Eccentric shaft 128 Árbol excéntrico 129 Linguetta 129 Key 129 Lengüeta de arrastre de tornillo 130 Cuscinetto eccentrico 131 Snap ring 131 Anillo elástico 131 Snap ring 131 Anillo elástico 133 Side cover gasket 133 Guarnición plana tapa Guarnición plana tapa 136 Indicador de nivel de aceite 137 Rondella ondulata 137 Wawed washer 137 Arandela 138 Junta suporte perno 139 Rondella dentellata 139 Idented washer 139 Arandela 140 Adjustment bearing O-Ring 140 Junta torica suporte varilla 140 Junta torica	120		120	I don fou on sour	120	-
aceite para perno portapistón	121		121	Seal ring for rod	121	
122Supporto porta perno122Lantern head bush122Soporte portaperno123Perno123Rod123Perno portapistón124Viti fissaggio124Lantern head screws124Tornillo de fijación soporte cabezales125Cuscinetto albero eccentrico125Shaft ball bearing125Cojinete árbol excéntrico126Ruota elicoidale126Worm gear126Rueda helicoidal127Rondella distanziatrice127Shim127Arandela separadora128Albero eccentrico128Eccentric shaft128Árbol excéntrico129Linguetta129Key129Lengüeta de arrastre de tornillo130Cuscinetto eccentrico130Eccentric shaft ball bearing130Cojinete excéntrico131Anello elastico131Snap ring131Anillo elástico133Guarnizione133Side cover gasket133Guarnición plana tapa134Coperchio laterale134Side cover screws135Tornillo de fijación de tapa135Viti fissaggio coperchio135Side cover screws135Tornillo de fijación de tapa136Indicatore livello olio136Oil level indicator136Indicador de nivel de aceite137Rondella ondulata137Wawed washer137Arandela138Guarnizione supporto perno138Piston rod gasket139Arandela140O-Ring supporto	121	meno tenuta ono per perno	121	Scaring for rou	121	
123Perno123Rod123Perno portapistón124Viti fissaggio supporto testata124Lantern head screws124Tornillo de fijación soporte cabezales125Cuscinetto albero eccentrico125Shaft ball bearing125Cojinete árbol excéntrico126Ruota elicoidale126Worm gear126Rueda helicoidal127Rondella distanziatrice127Shim127Arandela separadora128Albero eccentrico128Eccentric shaft128Árbol excéntrico129Linguetta129Key129Lengüeta de arrastre de tornillo130Cuscinetto eccentrico130Eccentric shaft ball bearing130Cojinete excéntrico131Anello elastico131Snap ring131Anillo elástico133Guarnizione133Side cover gasket133Guarnición plana tapa134Coperchio laterale134Side cover134Tapa lateral135Viti fissaggio coperchio135Side cover screws135Tornillo de fijación de tapa136Indicatore livello olio136Oil level indicator136Indicador de nivel de aceite137Rondella ondulata137Wawed washer137Arandela138Guarnizione supporto perno138Piston rod gasket138Junta suporte perno139Rondella dentellata139Idented washer139Arandela140O-Ring supporto asta	122	Supporto porta perno	122	Lantern head bush	122	
124Viti fissaggio supporto testata124Lantern head screws124Tornillo de fijación soporte cabezales125Cuscinetto albero eccentrico125Shaft ball bearing125Cojinete árbol excéntrico126Ruota elicoidale126Worm gear126Rueda helicoidal127Rondella distanziatrice127Shim127Arandela separadora128Albero eccentrico128Eccentric shaft128Árbol excéntrico129Linguetta129Key129Lengüeta de arrastre de tornillo130Cuscinetto eccentrico130Eccentric shaft ball bearing130Cojinete excéntrico131Anello elastico131Snap ring131Anillo elástico133Guarnizione133Side cover gasket133Guarnición plana tapa134Coperchio laterale134Side cover134Tapa lateral135Viti fissaggio coperchio135Side cover screws135Tornillo de fijación de tapa136Indicatore livello olio136Oil level indicator136Indicador de nivel de aceite137Rondella ondulata137Wawed washer137Arandela138Guarnizione supporto perno138Piston rod gasket139Arandela140O-Ring supporto asta140Adjustment bearing O-Ring140Junta torica suporte varilla						
supporto testata 125 Cuscinetto albero eccentrico 126 Ruota elicoidale 127 Rondella distanziatrice 128 Albero eccentrico 128 Eccentric shaft 129 Linguetta 129 Linguetta 129 Linguetta 120 Eccentric shaft ball bearing 120 Linguetta 121 Linguetta 122 Key 123 Lengüeta de arrastre de tornillo 125 Cojinete excéntrico 126 Rueda helicoidal 127 Arandela separadora 128 Albero eccentrico 129 Linguetta 129 Key 129 Lengüeta de arrastre de tornillo 130 Cuscinetto eccentrico 130 Eccentric shaft ball bearing 130 Cojinete excéntrico 131 Anello elastico 131 Snap ring 131 Anillo elástico 133 Guarnizione 134 Coperchio laterale 135 Viti fissaggio coperchio 136 Indicatore livello olio 137 Rondella ondulata 138 Guarnizione supporto perno 138 Piston rod gasket 139 Arandela 130 Cuscinetto eccentrico 130 Eccentric shaft ball bearing 131 Anillo elástico 132 Cojinete excéntrico 133 Guarnición plana tapa 134 Tapa lateral 135 Viti fissaggio coperchio 136 Indicatore livello olio 137 Rondella ondulata 138 Guarnizione supporto perno 138 Piston rod gasket 138 Junta suporte perno 139 Rondella dentellata 130 Idented washer 131 Arandela 131 Junta torica suporte varilla						
125Cuscinetto albero eccentrico125Shaft ball bearing125Cojinete árbol excéntrico126Ruota elicoidale126Worm gear126Rueda helicoidal127Rondella distanziatrice127Shim127Arandela separadora128Albero eccentrico128Eccentric shaft128Árbol excéntrico129Linguetta129Key129Lengüeta de arrastre de tornillo130Cuscinetto eccentrico130Eccentric shaft ball bearing130Cojinete excéntrico131Anello elastico131Snap ring131Anillo elástico133Guarnizione133Side cover gasket133Guarnición plana tapa134Coperchio laterale134Side cover screws135Tornillo de fijación de tapa135Viti fissaggio coperchio135Side cover screws135Tornillo de fijación de tapa136Indicatore livello olio136Oil level indicator136Indicador de nivel de aceite137Rondella ondulata137Wawed washer137Arandela138Guarnizione supporto perno138Piston rod gasket138Junta suporte perno139Rondella dentellata139Idented washer139Arandela140O-Ring supporto asta140Adjustment bearing O-Ring140Junta torica suporte varilla	164		124	Lantern nead Sciews	164	
126Ruota elicoidale126Worm gear126Rueda helicoidal127Rondella distanziatrice127Shim127Arandela separadora128Albero eccentrico128Eccentric shaft128Árbol excéntrico129Linguetta129Key129Lengüeta de arrastre de tornillo130Cuscinetto eccentrico130Eccentric shaft ball bearing130Cojinete excéntrico131Anello elastico131Snap ring131Anillo elástico133Guarnizione133Side cover gasket133Guarnición plana tapa134Coperchio laterale134Side cover134Tapa lateral135Viti fissaggio coperchio135Side cover screws135Tornillo de fijación de tapa136Indicatore livello olio136Oil level indicator136Indicador de nivel de aceite137Rondella ondulata137Wawed washer137Arandela138Guarnizione supporto perno138Piston rod gasket138Junta suporte perno139Rondella dentellata139Idented washer139Arandela140O-Ring supporto asta140Adjustment bearing O-Ring140Junta torica suporte varilla	195		195	Shaft hall bearing	195	
127Rondella distanziatrice127Shim127Arandela separadora128Albero eccentrico128Eccentric shaft128Árbol excéntrico129Linguetta129Key129Lengüeta de arrastre de tornillo130Cuscinetto eccentrico130Eccentric shaft ball bearing130Cojinete excéntrico131Anello elastico131Snap ring131Anillo elástico133Guarnizione133Side cover gasket133Guarnición plana tapa134Coperchio laterale134Side cover134Tapa lateral135Viti fissaggio coperchio135Side cover screws135Tornillo de fijación de tapa136Indicatore livello olio136Oil level indicator136Indicador de nivel de aceite137Rondella ondulata137Wawed washer137Arandela138Guarnizione supporto perno138Piston rod gasket138Junta suporte perno139Rondella dentellata139Idented washer139Arandela140O-Ring supporto asta140Adjustment bearing O-Ring140Junta torica suporte varilla						
128Albero eccentrico128Eccentric shaft128Árbol excéntrico129Linguetta129Key129Lengüeta de arrastre de tornillo130Cuscinetto eccentrico130Eccentric shaft ball bearing130Cojinete excéntrico131Anello elastico131Snap ring131Anillo elástico133Guarnizione coperchio laterale133Side cover gasket133Guarnición plana tapa134Coperchio laterale134Side cover134Tapa lateral135Viti fissaggio coperchio135Side cover screws135Tornillo de fijación de tapa136Indicatore livello olio136Oil level indicator136Indicador de nivel de aceite137Rondella ondulata137Wawed washer137Arandela138Guarnizione supporto perno138Piston rod gasket138Junta suporte perno139Rondella dentellata139Idented washer139Arandela140O-Ring supporto asta140Adjustment bearing O-Ring140Junta torica suporte varilla						
129Linguetta129Key129Lengüeta de arrastre de tornillo130Cuscinetto eccentrico130Eccentric shaft ball bearing130Cojinete excéntrico131Anello elastico131Snap ring131Anillo elástico133Guarnizione coperchio laterale133Side cover gasket133Guarnición plana tapa134Coperchio laterale134Side cover134Tapa lateral135Viti fissaggio coperchio135Side cover screws135Tornillo de fijación de tapa136Indicatore livello olio136Oil level indicator136Indicador de nivel de aceite137Rondella ondulata137Wawed washer137Arandela138Guarnizione supporto perno138Piston rod gasket138Junta suporte perno139Rondella dentellata139Idented washer139Arandela140O-Ring supporto asta140Adjustment bearing O-Ring140Junta torica suporte varilla						
130Cuscinetto eccentrico130Eccentric shaft ball bearing130Cojinete excéntrico131Anello elastico131Snap ring131Anillo elástico133Guarnizione133Side cover gasket133Guarnición plana tapa134Coperchio laterale134Side cover134Tapa lateral135Viti fissaggio coperchio135Side cover screws135Tornillo de fijación de tapa136Indicatore livello olio136Oil level indicator136Indicador de nivel de aceite137Rondella ondulata137Wawed washer137Arandela138Guarnizione supporto perno138Piston rod gasket138Junta suporte perno139Rondella dentellata139Idented washer139Arandela140O-Ring supporto asta140Adjustment bearing O-Ring140Junta torica suporte varilla						
131Anello elastico131Snap ring131Anillo elástico133Guarnizione coperchio laterale133Side cover gasket133Guarnición plana tapa134Coperchio laterale134Side cover134Tapa lateral135Viti fissaggio coperchio135Side cover screws135Tornillo de fijación de tapa136Indicatore livello olio136Oil level indicator136Indicador de nivel de aceite137Rondella ondulata137Wawed washer137Arandela138Guarnizione supporto perno138Piston rod gasket138Junta suporte perno139Rondella dentellata139Idented washer139Arandela140O-Ring supporto asta140Adjustment bearing O-Ring140Junta torica suporte varilla						
133Guarnizione coperchio laterale133Side cover gasket133Guarnición plana tapa134Coperchio laterale134Side cover134Tapa lateral135Viti fissaggio coperchio135Side cover screws135Tornillo de fijación de tapa136Indicatore livello olio136Oil level indicator136Indicador de nivel de aceite137Rondella ondulata137Wawed washer137Arandela138Guarnizione supporto perno138Piston rod gasket138Junta suporte perno139Rondella dentellata139Idented washer139Arandela140O-Ring supporto asta140Adjustment bearing O-Ring140Junta torica suporte varilla			_	Č	-	
coperchio laterale 134 Coperchio laterale 135 Viti fissaggio coperchio 136 Indicatore livello olio 137 Rondella ondulata 138 Guarnizione supporto perno 138 Piston rod gasket 139 Rondella dentellata 139 Rondella dentellata 139 Idented washer 130 Arandela 130 O-Ring supporto asta 130 Side cover screws 131 Tornillo de fijación de tapa 132 Indicador de nivel de aceite 133 Arandela 134 Junta suporte perno 135 Arandela 136 Indicador de nivel de aceite 137 Arandela 138 Junta suporte perno 139 Rondella dentellata 139 Idented washer 139 Arandela 140 Junta torica suporte varilla						
134Coperchio laterale134Side cover134Tapa lateral135Viti fissaggio coperchio135Side cover screws135Tornillo de fijación de tapa136Indicatore livello olio136Oil level indicator136Indicador de nivel de aceite137Rondella ondulata137Wawed washer137Arandela138Guarnizione supporto perno138Piston rod gasket138Junta suporte perno139Rondella dentellata139Idented washer139Arandela140O-Ring supporto asta140Adjustment bearing O-Ring140Junta torica suporte varilla	133		133	Side cover gasket	133	Guarnición plana tapa
135Viti fissaggio coperchio135Side cover screws135Tornillo de fijación de tapa136Indicatore livello olio136Oil level indicator136Indicador de nivel de aceite137Rondella ondulata137Wawed washer137Arandela138Guarnizione supporto perno138Piston rod gasket138Junta suporte perno139Rondella dentellata139Idented washer139Arandela140O-Ring supporto asta140Adjustment bearing O-Ring140Junta torica suporte varilla	40:		10:	a. I	40:	m 11
136Indicatore livello olio136Oil level indicator136Indicador de nivel de aceite137Rondella ondulata137Wawed washer137Arandela138Guarnizione supporto perno138Piston rod gasket138Junta suporte perno139Rondella dentellata139Idented washer139Arandela140O-Ring supporto asta140Adjustment bearing O-Ring140Junta torica suporte varilla						
137Rondella ondulata137Wawed washer137Arandela138Guarnizione supporto perno138Piston rod gasket138Junta suporte perno139Rondella dentellata139Idented washer139Arandela140O-Ring supporto asta140Adjustment bearing O-Ring140Junta torica suporte varilla			-			
138Guarnizione supporto perno138Piston rod gasket138Junta suporte perno139Rondella dentellata139Idented washer139Arandela140O-Ring supporto asta140Adjustment bearing O-Ring140Junta torica suporte varilla			_			
139Rondella dentellata139Idented washer139Arandela140O-Ring supporto asta140Adjustment bearing O-Ring140Junta torica suporte varilla			-			
140 O-Ring supporto asta 140 Adjustment bearing O-Ring 140 Junta torica suporte varilla						
	139		139			
141 O-Ring asta 141 Adjustment rod O-Ring 141 Junta torica varilla	140	O-Ring supporto asta	140		140	Junta torica suporte varilla
	141	O-Ring asta	141	Adjustment rod O-Ring	141	Junta torica varilla



Testate Pompe a Diaframma Acciaio e PVC Diaphragm Pump Head AISI 316 and PVC

Elenco particolari - Part list

401 - Vite fissaggio testata

402 - Rondella per vite e per dado

403 - Testata Acciaio o PVC

404 - Diaframma

405 - Disco appoggio diaframma

407 - Dado fissaggio testata

408 - Supporto testata

409 - Flangia di collegamento

401 - Head screw

402 - Washer

403 - AISI 316 or PVC pump head


404 - Diaphragm

405 - Diaphragm shield

407 - Head nut

408 - Head shield

409 - Flange head



Valvole Acciaio e PVC 1/2" 3/4" 1"(Rif. Fig. F - G) Steel Valves PVC 1/2" 3/4" 1"(Rif. Fig. F - G)

Elenco particolari - Part list

501 - O-ring
502 - Raccordo
503 - Sede valvola
504 - Distanziale

505 - Guida valvola

506 - Sfera 507 - O-ring 501 - O-ring

502 - Valve housing


503 - Valve seat

504 - Spacer

505 - Valve guide

506 - Valve ball


507 - O-ring



DOPPIA VALVOLA

DOUBLE VALVE ASSEMBLY

Fig. F



SINGOLA VALVOLA SINGLE VALVE ASSEMBLY

Fig. G

Notes

-

Notes

-

Printed: 10/2005

Ordering code: DMU00001ML1-C